Ampli-tuner stéréo KR-8010

Stereo-receiver KR-8010

Stereo receiver KR-8010


Stereoreceiver KR-8010

Manuel d'instructions

Bedienungsanleitung

Gebruiksaanwijzing

Bruksanvisning





Introduction Einleitung Inleiding Introduktion

Ce manuel vous familiarisera avec le fonctionnement de volre nouvel ampli-tuner. Vous remarquerez que nous avons essayé de prévenir le moindre de vos souhaits, en raffinant lous les détails de la conception, de la technique, de la facilité de maniement et de la souplesse d'adaptation de cet appareil.

Pour vous permettre de tirer le meilleur parti de votre nouvel appareil, nous vous conseillons de lire attentivement ce manuel d'instructions. Vous pourrez ainsi bénéficier, dès le premier jour, d'une audition qui vous enchantera. Et vous vous rendrez compte, aussi, comme il est simple d'adapter l'appareil à vos exigences personnelles.

Numéro de série

Inscrivez le numéro de série de votre appareil dans la case prévue à cet effet sur la carte de garantie. Vous trouverez le numéro de série à l'arrière de l'appareil.

Après le déballage

Après avoir déballé l'appareil, examinez-le attentivement pour vous assurer qu'il n'a pas été endommagé durant le transport. Si vous constalez le moindre dégât ou si l'appareil ne lonctionne pas normalement, signalez-le aussitôt à votre revendeur. Au cas où l'appareil vous a été envoyé directement, adressez-vous sans attendre à la firme de transport. Seul le destinataire a le droit de se relourner contre la firme de transport en cas de dommages.

Nous vous recommandons de conserver l'emballage original. Vous pourrez ainsi transporter l'appareil en toute sécurité si jamais vous déménagez à l'avenir.

Précautions à prendre lors de l'installation

- a) Installez l'appareil de façon à ce qu'il ne soit pas exposé au soleil.
- b) Evitez les températures extrêmes.
- c) Tenez l'appareil à l'écart de toute source de chaleur.
- d) Choisissez un support stable, à l'abri des vibrations et de la poussière.

ATTENTION! POUR EVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE SECOUSSES ELECTRIQUES, PLACEZ CET AP-PAREIL A L'ABRI DE LA PLUIE ET DE L'HUMIDITE. Dieses Handbuch soll Sie mit den technischen Besonderheiten Ihres neuen Kenwood-Receivers vertrauf machen. Dabei werden Sie erkennen, daß wir alles getan haben, um Sie, was Technik, Leistungsfähigkeit, Design und Bedienungskomfort Ihres Gerätes anbetrifft, restlos zufriedenzustellen.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sehr sorgfältig durch. Es zahlt sich nämlich aus, genau zu wissen, wie das Gerät richtig aufgestellt, angeschlossen und bedient werden muß, um seine zahlreichen Vorzüge voll ausnutzen zu können. Sie werden dabei auch feststellen, wie einfach es ist, diesen Verstärker unter den verschiedenartigsten Umständen und Betriebsbedingungen stets auf optimale Leistung einzustellen.

Serien-Nummer

Tragen Sie die Seriennummer Ihres Gerätes in die mitgelieferte Garantiekarte ein. Die Seriennummer ist auf dem Typenschild an der Rückwand eingeprägt.

Kontrollen beim Auspacken des Gerätes

Es wird geraten, das Gerät nach dem Auspacken sorgfältig auf evtl. Transportschäden zu untersuchen. Sollten Schäden festgestellt werden oder das Gerät nicht zufriedenstellend arbeiten, ist der Kenwood-Fachhändler, bei dem es gekault wurde, sofort zu benachrichtigen. Falls Sie Ihr Gerät auf dem Versandwege bezogen haben, ist umgehend der mit dem Transport Beauftragte (Bundespost, bahnamtlicher Spediteur, o.a.) in Kennlnis zu setzen. Nur der eigentliche Empfänger ist berechtigt einen Schadenersalzanspruch gegenüber dem mit dem Transport Beauftraglen gellend zu machen.

Außerdem empfehlen wir, die Originalverpackung, bestehend aus Styropor-Formteilen, Innen- und Umkarton sorgfältig aufzubewahren, um das Gerät bei einer evtl. erforderlich werdenden Instandsetzung bruchsicher versenden zu können.

Besondere Vorsichtsmaßregeln

Das Gerät:

- a) nicht der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen
- b) vor krassen Temperaturschwankungen schützen
- c) nicht in der Nähe von Heizkörpern aufstellen
- d) das Gerät an einem vor Staub, Feuchtigkeit und Erschütterunger geschützten Platz aufstellen.

ACHTUNG! DIESES GERÄT DARF NUR IN TROCKENEN RÄUMEN BETRIEBEN WERDEN. Het doel van deze handleiding is u vertrouwd te maken met de bijzonderheden van uw nieuwe receiver. U zult daarbij opmerken dat wij in elk detail op het gebied van vormgeving, techniek, gemakkelijke bediening en aanpasbaarheid, zoveel mogelijk rekening hebben gebourden met uw specifieke wensen en eisen.

Graag bevelen wij u aan, deze handleiding zorgvuldig door te nemen; als u alle gebruiksmogelijkheden van begin af aan onder te knie hebt, betekent dat ook vanaf het begin optimaal luistergenot. U zult tevens vlug merken hoe gemakkelijk het is, uw receiver aan te passen aan uw eigen speciale eisen.

Serienummer

Schrijf uw serienummer over op de aangeduide plaatsen op de garantiekaart. U vindt dat nummer op de rugzijde van het toestel.

Als het toestel is uitgepakt

Als u het toestel hebt uitgepakt, zouden wij graag zien dat u het nakijkt op eventuele transportschade. Mocht het beschadigd zijn of niet functioneren, waarschuw dan aanstonds uw verkoper-vakhandelaar. Hebt u het toestel rechstreeks toegezonden gekregen, dan moet u onmiddellijk de onderneming die de verzending verzorgd heeft (post, spoorwegen) in kennis stellen. Alleen de eigenlijke geadresseerde (de persoon of firma die het toestel ontvangt) is gerechtigd tot het indienen van een transportschade-claim bij de transporteur.

Wij bevelen u aan om de originele kartonnen en andere verpakkingsstukken bij te houden; zo voorkomt u beschadiging als u het toestel later nog eens dient te vervoeren.

Voorzorgsmaatregelen

- a) zet het toestel nooit in volle zon,
- b) vermijd grote temperatuurverschillen,
- c) warmtebronnen in de nabijheid van de versterker zijn schadelijk,
- d) geef het toestel een stabiele plaats die minimale trilling veroorzaakt; houd ook stof uit de buurt.

WAARSCHUWING! STEL DIT TOESTEL NOOIT BLOOT AAN REGEN OF VOCHT; ZO VERMIJDT U BRAND OF ELECTRISCHE SCHOKKEN. Andamålet med denna bruksanvisning är att göra dig bekant manövereringsmöjligheterna på denna receiver. Du kommer att att i varje detalj av planering, konstruktion, utseende, lätthanterlighet och flexibilitet har vi försökt att uppfylla dina önskemål och behov. Vi hoppas att du läser denna bruksanvisning noggrant. Kunskapen hur man installerar en receiver på bästa sätt, garanterar bästa att upptäcka hur enkelt det är att justera receivern för att möta just dina speciella behov.

Serienummer

Skriv upp ditt serienummer på för detta lämpligt ställe på garantikortet. Du finner servicenummret på baksidan av receivern.

Efter uppackning

Efter uppackning föreslår vi att du avsynar receivern för eventuella transportskador. Om din receiver är skadad eller inte fungerar, kontaktar du din återförsäljare genast. Om din receiver sänts direkt till dig, kontakta fraktbolaget omgående. Endast mottagaren (person eller förelaget som erhäller receivern) kan rikta klagomål mot transportfirman gällande fraktskador.

Vi föreslår att du bevarar originalkartong samt packmaterial för att förhindra skada, om du skall transportera din receiver i framtiden.

Att iaktaga vid installation

- a) Undvik placering av receivern i direkt solljus
- b) Undvik extremt höga eller låga lemeraturer
 c) Placera ej receivern i närheten av värmekällor
- d) Välj en dammfri och stabil placering med så lite vibrationer som

VARNING! FÖR ATT UNDIKA BRAND ELLER KOLZSLUTNING, UTSÄTT INTE DENNA RECEIVER FÖR REGN OCH FUKTIGHET.


narques importantes

- 1. Les appareils à destination des Etats-Unis et du Canada sont conçus pour 120 V uniquement, les appareils à destination des pays scandinaves pour 220 V. Ces appareils ne sont pas équipés d'un commutateur de tension, et lout ce qui est dit dans ce mode d'emploi au sujet de ce commutateur ne les concerne donc pas.
- Les appareils à destination des autres pays sont pourvus, sur le panneau arrière, d'un commutateur de tension. Lisez attentivement les indications ci-dessous.

Commutateur de tension

L'ampli-tuner fonctionne sur 110-120 ou 220-240 volls. Le commutateur de tension, au dos de l'appareil, est réglé à l'usine sur le voltage généralement disponible dans le pays de destination. Avant de brancher l'appareil, assurez-vous cependant que la position du commutateur correspond bien à voltre tension-secteur locale. Si ce n'est pas le cas, il doit être placé dans la position adéquate.

Remarque: Notre garantie ne couvre pas les dommages causés par un voltage trop élevé ou un positionnement incorrect du commutateur de tension.



- 1 Retirez la vis et la plaquette d'arrêt.
- 2 Glissez le commutateur dans la position correspondant à votre tension-secteur.
- 3 Bloquez le commutateur en revissant la plaquette d'arrêt dans l'autre sens.
- a Plaquette d'arrêt
- b Vis
- c Commutateur

Wichtia!

1. Die für die USA und Kanada bestimmten Exportmodelle dieses Gerätes sind ausschließlich für den Betrieb mit Netzspannungen von 110-120V -, die für skandinavische Länder bestimmten nur für den Betrieb mit 220-240 V -. Netzspannung ausgelegt. Diese Exportmodelle werden ohne Spannungswählerschalter gefertigt. Aus diesem Grunde fehlt in den Bedienungsanleitungen für die in die obengenannten Länder exportierten Gerät auch der Hinweis auf den Spannungswählerschalter.

2. Älle anderen Exportmodelle dieses Gerätes sind mit einem Spannungswählerschalter ausgestattet, der sich an der Rückwand neben der Netzkabeleinführung befindet. Bitte beachten Sie die nachfolgenden Anweisungen sehr genau, bevor Sie das Gerät erstmalig in Betrieb nehmen.

Einstellung des Spannungswählerschalters

Das Gerät ist auf den Betrieb mit Netzspannungen von 110-120 Voder 220-240 V~, 50-60 Hz umschaltbar. Der an der Geräterückwand
befindliche Spannungswählerschalter ist bereits werksseitig auf die im
Bestimmungsland vorherrschende Netzspannung eingestellt worden.
Dennoch ist vor der ersten Inbetriebnahme sicherzustellen, daß der
eingestellte Spannungswert mit der tatsächlichen Netzspannung
ünereinslimmt, die am Typenschild des Elektrizitätszählers abgelesen
werden kann

Hinweis: Unsere Garantieleistungen erstrecken sich nicht auf Schäden, die durch Überspannung infolge nachweislich falscher Einstellung des Spannungswählerschalters entstanden sind.

Belangrijke opmerkingen

- Toestellen bestemd voor de USA en Canada zijn enkel uitgerust voor 120 V wisselstroom, die voor de Scandinavische landen zijn alleen geschikt voor 220 V wisselstroom. Bijgevolg zijn die toestellen niet uitgerust met een spanningskeuzeknop en mag iedere verwijzing daarnaar in deze handleiding worden genegeerd.
- Toestellen voor alle andere landen hebben de spanningskeuzeknop wel. Hij zit op het achterpaneel en is reeds in de fabriek afgesteld op de voor het land van bestemming gebruikelijke netspanning.

Spanningskeuzeknop voor wisselstroom

De KR-8010 kan werken op 110-120 of 220-240 V wisselstroom. Voor u het loestel gebruikt moet u zich ervan vergewissen of de knop in de juiste stand voor uw netspanning staat. Zoniet moet u de knop omzetten zoals hierna is aangegeven.

Opmerking: Wij geven geen garantie voor schade veroorzaakt door een te hoge netspanning ten gevolge van een verkeerde afstelling van de spanningskeuzeknop voor wisselstroom.

Observera

- Apparater levererade till U.S.A. och CANADA är endast konstruerade för 120 volt AC. Apparater levererade till Skandinavien är endast konstruerade för 220 volt AC. Därför är inte ovan nämna apparater försedda med en spänningsomkopplare och således gäller inte hänvisingarna till denna omkopplare i den här bruksanvisningen.
- Apparater levererade till alla andra länder är försedda med en spänningsomkopplare på baksidan, som är förinställd på fabriken till den spänning som används på destinationsorten.

Val av nätspänning

Denna receiver arbetar med 120 volt eller 220 volt nätspänning. Spänningsomkopplaren är förinställd på fabriken till den nätspänning som gäller på destinationsorten. Innan anslutning av nätsladden sker, kontrollera att spänningsomkopplarens läge stämmer med din nätspänning. Om inte, måste den ändras enligt anvisningarna nedan.

Observera:

Anm.: Garantin täcker inte skada, orsakad av för hög nätspänning beroende på felaktig inställning av nätspänningsomkopplaren.

- 1 Schraube und Anschlagplättchen entfernen.
- 2 Schalterknopf in die entgegengesetzte Stellung bringen.
- 3 Anschlagplättchen in entgegengesetzter Richtung wieder anbringen und mit der Schraube befestigen.
- a Anschlagplättchen
- b Schraube
- c Schalterknopf

- 1 Schroef en borgplaatje wegnemen
- 2 Schuifschakelaar omzetten
- 3 Blokkeren door borgplaatje met de schroef vast te zetten
- a Boroplaatie
- b Schroef
- c Schuifschakelaar

- 1 Tag bort skruv och stopplatta
- 2 Skjut omkopplaren till motsatt sida
- 3 Lås omkopplaren med stopplatta och skruv
- a Stopplatta
- **b** Skruv
- c Omkopplare



Table des matières		Inhaltsverzeichnis	Inhoud	innehåli	:
Caractéristiques	6 9 15	Bedienungsorgane und ihre Funktionen	Kenmerken 5 Aansluitschema 6 Aansluitingsaanwijzingen 9 Bedieningsorganen en functies 15 Bedieningsaanwijzingen 19	Egenskaper Anslutningsdiagram Anslutningsinstruktioner Kontroller och funktioner Handhavande 1	5 6 9 5 9
Conseils de dépannage		Störungen und wie sie beseitigt werden	Voor u de vakman roept	Felsökning 3 Teknisk data 3	0 2

Caractéristiques

Besondere Eigenschaften

Bijzonderheden

Egenskaper

- Grande puissance de sortie et faible distorsion. 120 W par canal ... AS), les deux canaux en charge, sous 8 ohms, de 20 à 20.000 Hz avec une distorsion harmonique totale ne dépassant pas 0,05 %.
- 2. Circuit de protection du type ASO avec relais mécanique.
- 3. Très silencieux: le rapport signal-bruit est de 82 dB avec une entrée phono de 2,5 mV.
- Trois correcteurs de tonalité avec commutateur de neutralisation.
 Système d'injection de son permetant d'ajouter une voix par l'intermédiaire du micro.
- Etage frontal FM à haute sensibilité avec MOS FET Dual Gate et condensateur variable quadruple.
- Section FI à faible distorsion et forte sélectivité, équipée de deux circuits intégrés differentiels et de quatre nouveaux filtres céramiques à 2 éléments.
- 8. Le circuit d'amortissement FM est assorti de deux positions correspondant à des niveaux différents et opère automatiquement le passage de stéréo en mono lorsque le niveau d'entrée d'antenne est trop faible pour une reproduction stéréophonique.
- 9. Suppression du signal pilote et filtre LC à deux pôles et à forte pente pour les interférences dues aux fuites de l'onde porteuse.
- 10. Beaucoup de commandes utiles :
- sélecteur entre trois paires d'enceintes
 deux contrôles d'enregistrement
- sélecteur de désaccentuation à trois positions : 25, 50 et 75 us.
- filtre passe-haut, filtre infrasonique, contrôle physiologique, sélecteur de mode stéréo/mono

- Hohe Ausgangsleistung, äußerst geringer Klirrfaktor. Garantierte Sinusleistung 2 x 120 Watt bei gleichzeitiger Aussteuerung beider Kanäle, an 8 Ohm, zwischen 20 und 20.000 Hz bei einem Klirrfaktor von unter 0,05 %.
- 2. Hochwirksame, doppelte Schutzschaltung für Endstufe und Lautsprecher durch ASO-Strombegrenzung und Schaltrelais.
- 3. Außergewöhnlich hoher Geräuschspannungsabstand: 82 dB (PHONO) bei 2,5 mV Eingangsspannung.
- Klangregelnetzwerk mit Baß-, Mitten- und H\u00f6henregler sowie zus\u00e4tzlichem Linearschalter.
- 5. Zumischbarer Mikrofoneingang.
- Hochempfindliche UKW-Vorstufe mit dual-gate MOSFET-Halbleiterbestückung und 4-fachem Drehkondensator.
- 7. Verzerrungsarmer, trennscharfer ZI-Verstärker mit zwei Differential-ICs und vier 2-teiligen Keramikfiltern.
- 8. 2-stulige UKW-Slummabslimmung (FM MUTING) und automatische Umschaltung von Stereo auf Mono-Wiedergabe bei zu schwachem Eingangssignal.
- Hochwirksame Pilotton-Unterdrückung und vollständige Ausblendung von Hilfsträger-Restsignalen durch steilflankiges 2-poliges LC-Filter.
- 10. Sonstige Ausstattung:
- Umschalltbare Anschlüsse für drei Stereo-Lautsprecherpaare
 Anschlüsse und Hinterbandkontrollschalter für zwei Tonbandgeräte
- mit zusätzlicher Durchgangsschaltung.

 Auf 25, 50 und 75 μSek. umschaltbare UKW-De-Emphase.
- Rausch- und Rumpelfilter, subsonisches Filter, gehörrichtige Lautstärkeregelung, Stereo-Mono-Umschalter u.a.

- Groot uitgangsvermogen met geringe vervorming. 120 W per kanaal (RMS), beide kanalen belast, bij 8 ohm, van 20 tol 20.000 Hz met een totale vervormingsfactor van minder dan 0,05 %.
 Kenwood's eigen ASO-beschermingscircuit met mechanisch re-
- lais.
 3. Bijzonder ruisarm: de signaal/ruisverhouding beloopt 82 dB bij
- een fono-ingang van 2,5 mV.

 4. Drie verschillende klankkleurregelingen, met neutralisatieschake-
- laar.

 5. Een geluidsiniectiesysteem: via een microfoon kan stemgeluid
- worden ingebracht.
- 6. Frontale FM-trap die hooggevoelig is dank zij de MOS FET Dual Gate en de vierdubbele variabele condensator.
- IF-gedeelte met geringe vervorming en uiterst selectief, uitgerust met twee differentiële geïntegreerde schakelingen en vier nieuwe 2elements keramische filters.
- 8. Het FM-verzwakkingscircuit (MUTING) heeft twee standen: die komen overeen met twee verschillende niveaus en voeren automatisch de overgang van stereo naar mono uit als het ingangsniveau bij de antenne te zwak is voor stereo-weergave.
- 9. Onderdrukking van het loodssignaal en dubbelpolig steil LC-filter voor interferenties in verband met draaggolflekken.
- 10. Tal van functionele bedieningsknoppen:
- keuzeschakelaar voor drie luidsprekergroepen
- dubbele opnameknoppen
- verzwakkings-keuzeschakelaar met drie standen : 25, 50 en 75 µs.
- filterknoppen (SUBSONIC, HIGH, LOUDNESS), keuzeschakelaar voor mono en stereo.

- 1. Hög uteffekt med låg distortion, 120 watt per kanal minimum RMS, båda kanalerna drivna vid 8 ohm, från 20 Hz till 20.000 Hz med max 0.05 % total harmonisk distortion.
- 2. Perfekt skyddkrets med ASO-krets och mekaniskt relä.
- 3. Mycket tyst: störavståndet på phono-ingången är 82 dB med 2.5 mV insignal.
- 4. Tre tonkontroller med korrekt urkopplingsomkopplare.
- 5. Ljudpåläggningsystem för tillägg av tal.
- 6. Högkänslig FM ingång med DUAL Gate MOS FET-transistorer och
- 4 gangad avstämningskondensator.
- 7. Mellansteg med låg distortion och hög selektivitet med två differential -IC och fyra stycken nyutvecklade 2-stegs keramiska filter.
- 8. FM MUTING, har två ofika precisa nivåer och skiftar automatiskt mellan stereo mono vid låga antennsignaler.
- 9. Pilotsignalsurkopplare och 2 poligt LG-filter med brant skärning för dämpning av interferens från bärvågsläckage.
- 10. Många användbara funktioner:
- Trestegs högtalar-omkopplare
- Två efterbandskontroll-omkopplare (MONITOR) med genomkopplingskretsar
- De-emphasis (diskantsänknings)-omkopplare för 25, 50 och 75 μs.
- Och diskantfiller, subsoniskt filler, loudnessomkopplare, funktionsväljar-omkopplare som t.ex stereo-mono. etc.



Schéma d'interconnexions

Anschlußschema

Aansluitschema


Anslutningsdiagram

- A = Groupe d'enceintes A (1 = gauche; 2 = droit) B = Groupes d'enceintes B et C (1 = gauche; 2 = droit) C = Direction de l'émetteur
- D = Antenne FM intérieure E = Antenne FM extérieure F = Désaccentuation FM G = Antenne AM extérieure
- H = Câble-secteur
- I = Tourne-disque J = Entrée de ligne K = Sortie de ligne L = Enregistreur A
- M = Enregistreur B
- N = Câble DIN O = Câble coaxial 75 ohms
- P = Conducteur 300 ohms
- Q = Raccordement des groupes d'enceintes B et C

- A = Lautsprechergruppe «A» (1 = links; 2 = rechts)
- B = Lautsprechergruppen «B & C» (1 = links; 2 = rechts)
- C = Antenne auf den Sender ausrichten
- D = UKW-Behelfsantenne E = UKW-Außenantenne
- F = UKW de-Emphase G = zur MW-Außenantenne
- H = zur Netzsteckdose
- I = Plattenspieler
- J = Aufnahmeleitung K = Wiedergabeleitung
- L = Tonbandgerät «A»
- M = Tonbandgerät «B» N = DIN-Überspielkabel
- O = 75 Ohm-Niederführung
- P = 300 Ohm-Niederführung
- Q = zu den Lautsprecherklemmen «B & C»

- A = Luidsprekers A
- B = Luidsprekers B en C C = Zenderrichting
- D = FM-binnenantenne
- E = FM-buitenantenne
- F = FM de-emphasis (zie verder)
- G = AM-buitenantenne H = Netsnoer
- I = Platenspeler
- J = Lijn ingang
- K = Lijn uitgang
- L = Bandrecorderdeck A M = Bandrecorderdeck B
- N = DIN-snoer
- O = Antennekabel, 75 ohm, coaxiaal
- P = Antennekabel, 300 ohm, twin-flat
- Q = Naar luidsprekers B en C

- A = Högtalare A (1 = vänster, 2 = höger)
- B = Högtalare B & C (1 = vänster, 2 = höger)
- C = Riktningsmotsändare
- D = FM inombusantenn
- E = FM utomhusantenn F = FM-de-emphasis
- G = AM utomhusantenn
- H = Till nätspänningsuttag
- I = Skivspelare
- J = Linje in
- K = Linje out
- L = Bandspelare A M = Bandspelare B
- N = DIN-förbindelseledning
- O = 75 ohm koaxialkabel
- P = 300 ohm bandkabel
- Q = Till högtalare B & C





MESURES DE SECURITE

Aération

Ne déposez jamais un napperon, un journal ou un disque sur les trous d'aération de l'appareil, surfout si celui-ci est appelé à fonctionner durant un long moment. Laissez un espace d'au moins 10 centimètres entre l'appareil et un mur ou tout autre objet.

Nettoyage

N'utilisez jamais de l'alcool, du diluant, de l'essence ou du benzène pour nettoyer l'appareil. Frottez-le simplement avec un chiffon siliconé ou un chiffon doux et sec.

Modification

N'ouvrez jamais le boîtier et ne touchez jamais aux éléments internes de l'appareil. Ceux-ci ne doivent en aucun cas être modifiés. Vous risqueriez de subir un choc électrique.

Objets extérieurs

- Ne posez pas sur l'appareil ou près de celui-ci un vase, un cruchon ou tout autre récipient contenant de l'eau.
- N'introduisez pas dans l'appareil des matières inflammables (papier, celluloid, etc.) ou des objets métalliques (aiguille, épingle à cheveux, pièce de monnaie, etc.).

BESONDERE VORSICHTSMABREGELN

Belüftung

Die Lüftungsschlitze auf der Geräte-Oberseite dürfen nicht durch Schallplatten, Zeitschriften, Tischdecken o.a. verdeckt werden, da sonst zu einem Wärmestau kommen kann. Um eine einwandfreie Abstrahlung der von den Leistungstransistoren erzeugten Wärme zu gewährleisten, muß zwischen dem Gerät und den angrenzenden Wänden — dies gilt besonders für Regal- oder Schrankwandeinbau — ein Abstand von mindestens 10 cm einoehalten werden.

Reinigung

Zur Reinigung nur ein Staubtuch oder ein Antistatik-Tuch, wie es auch zur Schallplattenpflege benutzt wird, verwenden. Harfnäckige Verschmutzungen lassen sich mit einem in schwache Seifenlauge getauchten Tuch entfernen. Mit feuchtem Fensterleder nachreiben. Unter keinen Umständen Benzol, Nitroverdünnung oder andere Lösungsmittel zur Reinigung benutzen.

Gerät nicht öffnen

Das Gehäuse unter keinen Umständen entfernen und keine Teile im Inneren des Gehäuses berühren. Da einige Schaltungsteile unter voller Netzspannung stehen, kann es zu lebensgefährlichen elektrischen Schlägen kommen. Keine eigenmächtigen Eingriffe und Änderungen an der Schaltung vornehmen, da hierdurch sämtliche Ansprüche auf evenluelle Garantieleistungen ungüttig werden.

Keine Gegenstände in das Gerät fallen lassen

Keine entflammbaren Gegenstände (z.B. Papier, Zelluloid, o.a.) oder Metallgegenstände (z.B. Briefklammern, Nadeln, Mürzen o.a.) durch die Lüftungsschlitze in das Gerät lallen lassen und darauf achten, daß solche Gegenstände nicht durch die Schlitze gesteckt werden, wie es Kleinkinder oft tun. Keine Vasen, Krüge oder andere mit Wasser oder Getränken gefüllte Gegenstände auf das Gerät stellen.

VOORZORGSMAATREGELEN

Ventilet

Sluit de ventilatieopeningen aan de bovenzijde van het toestel nooit af met een grammoloonplaat, een tafellaken, een gordijn of iets dergelijks. Er mag niets boven op het toestel staan, zeker niet als u het toestel een langere tijd laat spelen. Zorg ervoor dat de receiver 10 cm van de muur of van een kastwand staat.

Schoonmaken

Geen vluchtige vloeistof zoals alcohol, thinner, gewone of wasbenzine enz. gebruiken voor reiniging van de versterkerkast. Neem alleen een zachte droug doek of een met siliconen behandeld doekje.

Niets veranderen aan het toestel

Neem de omkasting nooit af, en raak binnenin niets aan. Verander binnenin niets. U loopt anders gevaar voor electrische schokken.

Vreemde voorwerpen

- Geen vaas, beker of wat dan ook met vocht op of vlak bij dit toestel neerzetten.
- Geen ontvlambare stoffen (papier, celluloid) of metalen voorwerpen (naalden, muntstukjes, haarspelden, enz.) op of in het loestel laten vallen.

FÖRSORG

Ventilation

Täck aldrig för ventilationshålen på apparathöljets ovansida med en LP-skiva, bordsduk, gardin eller dyligt. Ingenting får stätlas på receivern, särkilt när den används längre stunder. Placera receivern på åtminstående c:a 10 cm avstånd från vägg eller liknande för att ej förhindra ventilation.

Rengörning av apparathöljet

Använd inte flyktiga vätskor såsom alkohol, thinner, bilbensin, kemiskt ren bensin o.dyligt. När apparathöljet skall rengöras använd en mjuk torr tygtrasa eller syntetisk trasa.

Förebyggande åtgärder modifiering

Tag aldrig av receiverns hölje och rör vid komponenterna. Det inre av apparaten får inte modifieras. Annars kan risken för kortslutning uppstå.

Diverse åtgärder

- Placera aldrig på eller i närheten av receivern föremål som innehåller vatten (vas, tillbringare etc.).
- Se till så att du inte tappar brännbart material på receivern (papper, celluloid etc.) eller metallföremål (nålar, hårnålar, mynt etc.).


accordement des haut-parleurs Fig. 2


oi vous raccordez seulement une paire d'enceintes acoustiques, re-liez l'enceinte droite aux bornes R et l'enceinte gauche aux bornes L de la partie "A» de la plaquette de connexion SPEAKERS. Respectez la polarité. Si toutefois, par inadvertance, les bornes (+) ou (-) du canàl gauche ou du canal droit avaient été inversées, vous vous en rendriez rapidement compte, car la reproduction sonore serait altérée par une restitution insuffisante des basses. Veillez également à ce que les extrémités dénudées des conducteurs de câbles ne se tou-hent pas ou ne touchent pas une borne voisine. Pour toute sécurité, nous vous recommandons de mettre un point de soudure sur les extrémités ou d'en torsader les brins, afin d'éviter un court-circuit dans le réseau de raccordement des enceintes.

Si vous désirez raccorder un deuxième groupe d'enceintes, procédez de la même façon que décrite ci-dessus mais en utilisant les bornes SPEAKERS B.

Aucun son n'est audible si le sélecteur SPEAKERS se trouve en position «A + B» alors qu'une seule paire d'enceintes est raccordée (soit aux bornes A, soit aux bornes B). Ce phénomène, qui n'a rien d'une panne, est simplement dû au fait que les circuits A et B sont montés l'un à la suite de l'autre.

Remarque: Chaque haut-parleur doit avoir une impédance de 4 ohms ou plus si vous utilisez une seule paire d'enceintes ou deux paires d'enceintes simultanément (A + B).





Lautsprecher-Anschlüsse Fig. 2

Soll nur eine Lautsprechergruppe angeschlossen werden, ist diese mit den Klemmen «A » SPEAKERS L und «A» SPEAKERS R wie auch dem Anschluß-Schema gezeigt, zu verbinden. Bei versehentlichem Verlauschen der Plus- und Minusadern des Zuleitungskabels schwingen die Lautsprecher nicht gleichphasig, was sich durch einen starken Abfall der tiefen Frequenzen in der Mitte zwischen beiden Lautsprechern bemerkbar macht.

Beim Anschluß der Lautsprecherzuleitungen ist unbedingt darauf zu achten, daß sich die leinen Litzendrähte an den blanken Kabelenden nicht gegenseitig oder benachbarte Anschlußklemmen berühren. Es ist ratsam die freinelegten Litzen der Zuleitungskabel [est milein-

Es ist ratsam, die freigelegten Litzen der Zuleitungskabel fest miteinander zu verdrillen und leicht zu verzinnen, wodurch Kurzschlüsse vermieden werden.

Sollen noch weitere Lautsprecherpaare angeschlossen werden, so sind deren Zuleitungen unter Beachtung der Polarität mit den Klemmen "B" SPEAKERS L und "B" SPEAKERS R, bzw. "C" SPEAKERS L und "C" SPEAKERS R zu verbinden.

Wird nur ein Lautsprecherpaar an die Klemmen «A» SPEAKERS oder «B» SPEAKERS angeschlossen, ist in der Stellung A + B des SPEAKERS-Schalters keine Wiedergabe möglich, da die Lautsprecherausgänge A und B dann in Reihe geschaltet sind und der Stromkreis beim Fehlen einer Lautsprechergruppe nicht geschlossen ist. Dies ist völlig normal und kein Anzeichen einer vermuteten Störung.

Hinweis: Wird nur ein Lautsprecherpaar angeschlossen, ist sicherzustellen, daß die Schwingspulimpedanz jedes einzelnen Lautsprechersystems der verwendeten Boxen mindestens 4 Ohm beträgt. Bei gleichzeitigem Betrieb zweier Lautsprecherpaare (A + B) darf die Nennimpedanz jeder der verwendeten Boxen 4 Ohm auf keinen Fall unterschreiten. Um eine einwandfreie Anpassung zu gewährleisten wird empfohlen, stels nur 8 Ohm-Lautsprecherboxen zu verwenden.

Luidsprekeraansluitingen Fig. 2

Bij aansluiting van stechts één stel luidsprekers, de linkerbox aansluiten op L en de rechter op R van de groep A-aansluitingen. Zouden plus of min van de linker of de rechter luidspreker zijn verwisseld, dan is in het midden een vermindering van kanaalscheiding merkbaar. Bij het aansluiten van de luidsprekerdraden op de luidsprekerklemmen ervoor zorgen dat uitstekende draadjes elkaar niet kunnen raken of contact kunnen maken met een naastlitigende aansluiting.

Het is aan te bevelen, de draaduiteinden te vertinnen, of de draadjes goed in elkaar te draaien, om elke mogelijkheid van kortsluiting in het luidsprekercircuit uit te sluiten.

Voor het aansluiten van een extra stel luidsprekers, de rechter luidspreker op de rechter luidsprekeruilgang aansluiten en de linker op de linker luidsprekeruilgang van de groep «B- luidsprekeraansluitingen. Er komt geen geluid door als de SPEAKERS schakelaar vooraan op het toestel op A+B staat terwijl er maar één stel luidsprekers is aangesloten, hetzij op A, hetzij op B. Dat komt omdat de luidsprekergroepen A en B in serie zijn geschakeld; geen geluid betekent dan dus geen storing.

Opmerking: De minimum luidsprekerimpedantie wanneer slechts één stel luidsprekers aangesloten is, bedraagt 4 ohm of meer, ook wanneer twee stel luidsprekers tegelijk aangesloten worden (A + B).

Högtalare Fig. 2

När endast ett par högtalare skall anslulas, anslutes den högra högtalaren till kontakterna märkta «RIGHT» och den vänstra högtalaren till kontakterna märkta «LEFT» i gruppen anslutningskontakter märkta «SPEAKERS A». Skulle (+) och (–) för respektive höger eller vänster kanal vara ombytta, kommer ljudbilden mellan högtalarna att försänras, med sämre separation som fölid.

När högtalarledningen ansluts till högtalarkontakterna måste man se till att de i ändarna skalade högtalarledarna inte kommer i kontakt med varandra eller närliggande kontakter. Det är bra att löda ändarna på respektive högtalarledare eller att vira dem samman så att varje möllighet till kortslutning via högtalaranslutningarna elimineras.

För att ansluta ett extra par högtalare, anslut höger högtalare till konlakterna märkta «IEFT» i gruppen anslutningskontakter märkta «SPEAKER B etler C» Inget ljud hörs när högtalaromkopplaren på frontpanelen är ställd i

Inget ljud hörs när högtalaromkopplaren på frontpanelen är ställd i läge A + B och endast ett par högtalare (anslutna till anlingen terminalerna märkta A eller B) används.

Detta beror på att högtalarkretsarna A och B är seriekopplade, och är alltså helt normalt.

Anm.: När endast ett par högtalare används eller när två par högtalare används samtidigt (A + B), skall impedansen på respektive högtalare vara 4 ohn eller mer

Raccordement aux bornes

- 1 = Dénudez les extrémités du câble sur 10 mm
- 2 = Torsadez les brins et mettez un point de soudure
- 3 = Desserrez l'écrou
- 4 = Introduisez le conducteur
- 5 = Resserrez l'écrou

, Anschluß der Lautsprecherkabel

- 1 = Kabelende auf 10 mm Länge abisolieren
- 2 = die freigelegten Litzen verdrillen und leicht verzinnen
- 3 = Klemmenschrauhe lockern
- 4 = Kabelende in die Klemme einführen
- 5 = Klemmenschraube festziehen

Anslutning av högtalarledare

- 1 = Avlägsna isoleringen från ledarens ände
- 2 = Vira ledaren eller löd den
- 3 = Lossa skruven
- 4 Stick in ledaren
- 5 = Vrid åt skruven

Aansluiting van luidsprekerklemmen

- 1 = 10 mm isolatie afnemen
- 2 = draadeinden in elkaar draaien en vertinnen
- 3 = schroef losdraaien
- 4 = draad insteken
- 5 = schroef vastdraaien



Mise en phase des haut-parleurs

Pour déterminer la position des haut-parleurs, procédez de la façon suivante :

- Mettez la commande de sélection sur FM et la commande MODE/FM MUTING sur « MONO ».
- 2. Réglez le VOLUME à votre convenance
- 3. Lorsque le son est perçu directement de face, les haut-parleurs sont en phase. Si par contre, le son vient des deux côtés et si vous constatez une altération sensible des basses, les haut-parleurs ne sont pas en phase. Il faut alors inverser les conducteurs sur une enceinte.

Raccordement de l'antenne FM

Les signaux FM se propagent en ligne droite, entre leur point d'émission er leur point de réception. Dès qu'ils rencontrent des obstacles, par exemple collines, bâtiments élevés, etc. ils sont réfléchis et quittent leur trajectoire. La réception, même si l'émetteur est proche, s'en trouve considérablement amoindrie. Mais les signaux FM s'affaiblissent aussi lorsque la distance de l'émetteur augmente, même si aucun obstacle ne gêne leur propagation.

Il convient par conséquent d'installer une bonne antenne FM, si l'on veut s'assurer une réception impeccable en fréquence modulée, et surtout des programmes stéréophoniques.

Bestimmung der Lautsprecher-Phasenlage

Die richtige Phasenlage der Lautsprecher läßt sich teicht wie folgt ermitteln:

- Den SELECTOR-Schalter auf « FM » und den Schalter MODE/FM MUTING auf « MONO » einstellen.
- Das Gerät auf einen UKW-Sender abstimmen und die Lautstärke am VOLUME-Regler einstellen.
- 3. Ist der Schalleindruck frontal, d.h. aus der Mitte zwischen den beiden Lautsprechern heraus wahrnehmbar, sind die Lautsprecher phasenrichtig angeschlossen. Scheint der Schalleindruck jedoch von beiden Seiten unter deutlicher Einbuße der tiefen Frequenzen zu kommen, schwingen die Lautsprechermembranen nicht gleichphasig. In diesem Falle sind die Zuleitungskabel an einem der beiden Lautsprecher zu verlauschen.

UKW-Antennen

Da sich die von einem UKW-Sender ausgestrahlten Signale stels geradlinig und auf kürzestem Wege ausbreiten, nimmt ihre Stärke im Schatten natürlicher und künstlicher Hindernisse wie Berge, Hügel und Hochhäuser sogar in unmittelbarer Sendernähe stark ab. Der gleiche Effekt tritt auch bei zunehmender Entfernung vom Senderstandort auf, selbst wenn keine Hindernisse den Weg des Signals beeinträchtigen. Dies beweist, daß einwandfreier UKW-Emplang ohne eine geeignele Außenantenne nicht immer möglich ist.

Juiste fase voor de luidsprekers

De luidsprekerboxen worden als volgt in juiste fase gebracht:

- De SELECTOR-schakelaar op FM zetten, en MODE/FM MUTING in de stand MONO.
- 2. De geluidssterkte naar wens regelen met de VOLUME-knop.
- 3. Komt het geluid rechtstreeks van voor, dan zijn de luidsprekers juist in fase. Komt het geluid van beide kanten en is er een aanzienlijk verlies in de lage frekwenties, dan zijn ze uit fase. In dat geval moet u de klemmen van één luidspreker omwisselen.

Aansluiting van FM-antenne

De signalen van FM-uitzendingen volgen rechtstreeks een volkomen rechte lijn, zodat ze worden algezwakt door heuvels en gebouwen, zelfs in de buurt van een zender. Tevens worden de signalen zwakker bij verdere verwijdering van een zender, ook al staan er geen hindernissen op het traject van het rechtlijnige signaal. Voor de best mogelijke FM-ontvangst moet dan ook worden voorzien in een degelijke FM-antenne.

Fasning av högtalarna

bästa möjliga FM-mottagning erhålls.

Bätt fasning av högtalarna kan avgöras på följande sätt:

- Ställ väljar-omkopplare i läge «FM» och MODE/FM MUTING-omkopplaren i läge « MONO ».
- Justera VOLYM-kontrollen till önskad lyssningsnivå.
- 3. Om ljudet tycks komma från en bestämd plats mellan högtalarna, är dessa i fas. Om ljudet kommer från en obestämd plats i rummet, samt att man upplever en märkbar förlust av de lägsta frekvenserna, är högtalarna ur fas. I detta fall skall ledaranslutningarna till en högtalare skiftas.

FM-antenn

Då signalerna från en FM-sändning utstrålas längs en rak och riktad linje, blir dessa ganska svaga bakom höjder och byggnader även inom närliggande områden i förhållande till sändarstationen. FM-signalerna blir också svaga i områden på längre avstånd från stationen, trots att de utstrålade signalernas raka väd är obruten.

Därför skall en bra FM-antenn installeras på ett sådant sätt, att

A C F C C

Onde directe et onde réfléchie

. ← Montagne

B = Onde directe C = Signal affaibli

D = Onde réfléchie

E = Signal puissant

F = Bâtiment-tour

Direkt abgestrahlte und reflektierte Sendesignale

= Ber

B = direkt abgestrahltes Signal

C = abgeschwächtes Signal

D - reflektiertes Signal

E = starkes Signal E = Hochhaus

Directe en weerkaatste geluidsgolven

A = Berg

B = Directe geluidsgolf

C = Verzwakt signaal

D = Weerkaatste geluidsgolf

E = Krachtig signaal

F = Torengebouw

Direkt våg och reflekterad våg

A = Berg

B = Direkt våg

C = Försvagad signal

D - Reflekterad våg

E Stark signal

F - Byggnad

ntenne FM extérieure Fig. 4


Dans les régions étoignées d'un émetteur, il est vivement recommandé d'installer une antenne extérieure. Il en existe de plusieurs types. Si vous désirez capter des émetteurs situés dans plusieurs directions, vous avez intérêt à choisir une antenne non directionnelle. Si vous utilisez une antenne directionnelle, orientez-la toujours de façon à obtenir la meilleure réception possible. La meilleure réception est celle qui correspond à la déviation maximale de l'aiguille du sional-mêtre de votre tuner.

- Placez l'antenne le plus loin possible des voies de circulation pour éviter les bruits provoqués par l'allumage des moteurs. Un câble coaxial fournit à cet égard de meilleurs résultats.
- Placez l'antenne à 2 m au moins de constructions en béton armé et d'autres antennes.
- Veillez à ce que le câble d'antenne n'entre pas en contact direct avec d'autres objets.
- Faites en sorte que le câble d'antenne soit le plus court possible.

Antenne intérieure en T

Dans les régions proches d'un émetteur, une simple antenne en T, fournie avec l'appareil, donnera un excellent résultat. Dépliez horizon-talement les 2 bars de l'antenne et, tout en écoutant un émetteur FM, trouvez la position qui procure la meilleure réception. L'antenne maintenue dans cette position peut ensuite être fixée au mur ou au plafond; elle ne doit pas être enroulée ni pliée.

Toutefois, si la réception est faible, vous entendrez des échos (comparables aux ombres à la télévision). Il vous faudra réduire ces échos au minimum en orientant avec précision l'antenne intérieure ou, si cela ne suffit pas, en utilisant une antenne extérieure plus directionille.



UKW-Außenantennen Fig. 4

In emptangstechnisch ungünstigen Gegenden, so z.B. in Talkesseln oder in der Nähe von Hochhäusern kann es neben der oben erwähnten «Abschattung» des Sendesignals auch zu sogenannten «Mehrfachechos» kommen, die durch Reflektion des Signals durch Hindernisse wie Hochhäuser, Stahlkonstruktionen usw. entstehen. Hier ist, wie auch zum Empfang weit entfernter UKW-Sender eine Außenantenne unerfäßlich.

- Antenne zur Vermeidung von Kfz-Zündstörungen an der Seite des Hauses montieren, die am weitesten von vorbeiführenden Straßen entfernt ist
- Antenne in einem Mindestabstand von 2 m zu benachbarter Stahlbetonbauten oder anderen Antennen montieren.
- Antennen-Niederführungskabel nicht direkt auf dem Mauerwerk oder der Dachhaut verlegen, sondern Abstandsisolatoren verwenden.
 — Antennen-Niederführungskabel so kurz als möglich halten. Bei Neubauten sind direkte Niederführung durch spezielle Kabelkanäle zu

UKW-Behelfsantenne

In unmittelbarer Nähe des Orts- oder Regionalsenders ist die UKW-Signalstärke mitunter so groß, daß die mitgelieferte UKW-Behelfsantenne aus 300 Ohm-Flachbandkabel für einen einwandfreien Empfang vollkommen ausreicht. Die Antenne ist durch Versuch so auszulegen, bie die maximale Lautstärke bei minimaler Verzerrung erreicht ist. Diese T-förmige Antenne läßt sich sowohl an Wänden, z.B. hinter Regalen oder Schrankwänden anbringen oder auch flach unter Teppiche legen, dabei sind scharfe Knicke unbedingt zu vermeiden. Bei Verwendung der UKW-Behelfsantenne kann es zu unbeabsichtigten Reflektionen der Empfangssignale - ähnlich den « Geisterbildern » beim Fernsehen kommen. Dabei wird ein Teil der vom Sender abgestrahlten Signale durch Hindernisse wie Stahlbetonwände, Blechdächer o.a. reflektiert. Diese Signale treffen mit mehr oder weniger großer Laufzeitverzögerung am Empfänger ein und dort den auf direktem Weg ankommenden Signalen überlagert, was zu verzerrter Wiedergabe führt und einen einwandfreier Stereo-Empfang oft unmöglich macht. Sollte est nicht möglich sein, derartige Reflektionen durch entsprechende Ausrichtung der Behelfsantenne zu beseitigen, bleibt nur die Errichtung einer Außenantenne übrig.

Installation d'une antenne FM extérieure

- \ = Bruit d'allumage
- B = Au moins 2 mètres au-dessus d'un toit à structure métallique
- C = Au moins 4 mètres au-dessus du niveau du sol

Errichtung einer UKW-Außenantenne

- A = Kfz-Zündstörungen
- B = Mindesthöhe 2 m über Blechdächern
- C = Mindesthöhe 4 m über dem Erdboden

FM-buitenantenne Fig. 4

In gebieden die ver van de zender liggen, verdient een buitenantenne zeker aanbeveling. Voor ontvangst van zenders die in verschillende richtingen liggen, geeft een niet gerichte antenne het beste resultaat. Gebruikt u een gerichte antenne, dan moet hij altijd worden georiënteerd op de beste ontvangst van het gewenste zendstalion. De juiste positie kan worden afgeleid van de maximale uitslag van de signaalmeter die u op uw receiver afleest. De aansluiting moet gebeuren zoals aangegeven op het schema.

- Houd uw FM-antenne afgericht van de straat om ontstekingsgeruis te voorkomen. Een coaxiale kabel geeft het beste resultaat.
- Houd uw FM-antenne ten minste 2 m van bouwconstructies met gewapend beton en van andere antennes af.
- En antennekabel (coaxiaal of twin-flat) mag geen andere constructie raken.
- De kabels moeten langs de kortst mogelijke weg geleid worden.

T-antenne

In gebieden nabij een FM-zender kan de meegeleverde T-antenne wel voldoende zijn. Men moet echter wel bedenken dat het opvangen van reflecties (zoals schadluwbeelden op het TV-scherm) een minder Iraaie stereo-ontvangst veroorzaken. Dergelijke reflecties moeten dan ook zoveel mogelijk worden beperkt, ofwel door zorgvuldig richten van een bipolaire binnenantenne, ofwel — als dat niet volstaat — door een meer directionele buitenantenne te installeren. Spreid de beide zijden van de antenne horizontaal uit en richt ze dan tot u de beste ontvangst heeft terwijl u naar een FM-uitzending luistert. Daarna kunt u de antenne tegen muur of plafond bevestigen.

FM-utomhusantenn Fig. 4

I områden på större avstånd från sändarstationen, rekommenderas bruket av en utomhusantenn.

Montera upp den enligt figuren nedan.

Flera olika typer finns. För mottagning av stationer geografiskt olika placerade ger en icke riktad antenn bästa resultatet.

När en riktad antenn används, skall man alltid rikta den, så att bästa möjliga mottagning erhålis från den vanligen avlyssnade stationen. Rätt inställning på antennen erhålis då SIGNAL — mätaren på receivern gör maximalt utslag.

- Pläcera antennen på avstånd från väg för att undvika tändstörningar. Koaxial kabeln ger bättre resultat.
- Placera antennen på åtminstånde 2 meters avstånd från stålbyggnader och andra antenner.
- Placera antennens nedledare eller koaxialkabel på avstånd från andra ytor som ej bör beröras direkt.
- Gör ledningsdragningen så kort som möjligt.

FM-inomhusantenn

I områden nära sändarstationer, kan den medföljande antennen av T-typ vara tillräcklig. Spänn ut antennens två armar horisontellt och placera dem så att bästa möjliga mottagning erhålls när du lyssnar på

Antennen kan tejpas fast på en vägg eller i taket. Den får inte rullas ihop eller vikas. Man bör emellertid komma ihåg att mottagning av reflektioner (Jmfr. «spökbilder» på TV) resulterar i försämrad STE-REO-mottagning. Dessa reflektioner skall man undvika så mycket som möjligt, antingen genom noggran inställning av antennen av T-typ eller, om detta inte hjälper att eliminera dem, kan man använda en mer riktad utomhusantenn.

Aanleggen van een FM-buitenantenne

- A = Ontstekingsgeruis van auto's
- B = Meer dan 2 m boven een metalen dakconstructie
- C = Meer dan 4 m boven grondniveau

Montage av FM-utomhusantenn

- A = Tändstörningar
- B = Mer än 2 meter ovan metalltak
- C = Mer än 4 meter ovan marken



Commutateur de désaccentuation

Ce commutateur est réglé à l'usine en fonction du pays de desfination. Vérifiez sa position avant de mettre l'appareil en marche car un mauvais réglage altérerait la reproduction des hautes fréquences. Europe, Océanie et Afrique du Sud : 50 $\mu sec.$ Autres pays : 75 $\mu sec.$

Remarque: La position «25 µsec» ne doit être choisie que si l'appareil est relié à un adaptateur Dolby NR pour la réception des programmes radio émis selon le procédé Dolby.

Douilles d'antenne coaxiales IEC Fig. 5

La douille mâle, recommandée par l'IEC, est prévue sur le panneau arrière des appareils destinés aux pays d'Europe. Utilisez un connecteur d'antenne IEC (voir fig. ci-dessous) pour la relier à votre prise d'antenne IEC.

Toutefois, si votre prise d'antenne est de l'ancien type IEC (diamètre 13 mm), yous devez utiliser un adaptateur (*).

Antenne AM

Positionnez l'antenne à tige de ferrite en écoutant un émetteur AM.

Antenne extérieure AM

Dans les endroits où les conditions de réception sont difficiles (vallées, bâtiments élevés, etc.) il est nécessaire d'installer une antenne AM extérieure, dont le câble doit être relié à la borne ANTENNA AM.

UKW-De-Emphasenumschafter (FM DE-EMPHASIS)

Dieser an der Geräterückwand angeordnete Schalter ist bereits werksseitig auf die im Bestimmungsland übliche De-Emphase des UKW-Sendersignals eingestellt, und zwar für Furgna und Ozeanien . 50 uSek.

Europa und Ozeanien : 50 μ/Sek. 75 μ/Sek. Rehleinstellung des De-Emphasenumschalters führt zu einer starken Beeinträchtigung der Wiedergabequalität bei UKW-Rundfunkemplang, vor allem in den oberen Frequenzlagen. Es ist daher unerläßlich, die Schalterstellung vor der ersten Inbetriebnahme des Gerätes zu kontrollieren.

Hinweis: — Die Stellung «25µSek» des De-Emphasenumschalters darf nur dann benutzt werden, wenn der Receiver in Verbindung mit einem besonderen Dolby-Adapter zum Empfang von nach dem Dolby-*Verfahren ausgestrahlten UKW-Rundfunksendungen betrieben wird.

IEC-Antennen-Normbuchsen Fig. 5

Die in europäische Länder exportierten Versionen dieses Gerätes sind mit einer IEC-Antennen-Normbuchse ausgerüstet, die sich öberhalb der Antennen-Schraubklemmen an der Rückwand befindet. Zum Anschluß des Receivers an eine Einzel- oder Gemeinschafts-Antennen-Anlage mit IEC-Wand-Antennensteckdose ist ein Coax-Verbindungskabel nach DIN 45332 der nebenstehend gezeigten Ausführung erforderlich. Dieses Kabel ist beiderseitig mit Coax-Antennensteckern (9 mm g) ausgestattet.

Handell es sich bei der Antennen-Wandsteckdose jedoch noch um eine ältere IEC-Ausführung mit 13 mm o, ist ein Adapter (*) erforderlich, der aus einem Übergangsstecker und einer Übergangskupplung besteht. Der Stecker wird in die 13 mm-Antennensteckdose eingesetzt und die Kupplung mit dem auf 9 mm ø reduzierten Zwischenstück des Steckers verbunden. An die Kupplung läßt sich dann das Coax-Antennenkabel nach DIN 45332 anschließen, wie die nachstehende Abbildung zeigt.

Anschluß von MW-Antennen

Bei Mittelwellen-Rundfunkempfang ist die eingebaute Ferritantenne wie im Abschnitt «MW-Rundfunkempfang» beschrieben, einzustellen.

MW-Außenantenne

In empfangstechnisch ungünstiger Lage, wie z.B. in Talkesseln oder im «Funkschatten» von Hochhäusern und anderen Stahlhochbatten ist ein einwandfreier Mw-Rundfunkempfang nur mit einer Außenantenne möglich. Diese Antenne — eine Stab- oder Langdrahtantenne — wird wie im Anschlußschema auf Seite XX gezeigt, mit der Klemme AM ANTENNA auf der Rückwand des Receivers verbunden.

FM de-emfaseschakelaar

Vöör verzending is de schakelaar ingesteld voor het desbetreflende land van verzending. Ga toch de instelling na voor u hot toestel gaat gebruiken omdat een verkeerde instelling de hoge frekwenties nadelig beinvloed!

Europa, Australië, Zuid-Afrika 50 µ Andere landen 75 µ

Opmerking: Alleen dan op $25\,\mu s$ instellen als het toestel wordt gebruikt met een Dolby NR adaptor voor ontvangst van FM Dolby uitzendingen.

Coaxiale antenne-aansluitingen Fig. 5

De door de IEC aanbevolen plug-aansluiting zit reeds op de achterzijde van naar Europese landen geleverde receivers. Gebruik een IEC antenneverbinding (zie figuur) als u uw antenne op de ingang aanstuit

Is de antenne-uitgang echter van het oude IEC-Type (standaard 13 mm) dan is er een adaptor (*) nodig samen met de IEC-standaard-kabel.

AM-antenne

Normale omstandigheden: de lerriet-staafantenne richten voor de beste ontvangst terwijf u een AM-uitzending beluistert. Hij is erg gevoelig.

AM-buitenantenne

In randgebieden of in gebieden waar men omringd is door gebouwen in gewapend beton en waar een behoorlijke ontvangst met de ferrietstaafanlenne niet mogelijk is, moet een AM-buitenantenne worden aangesioten op de AM-aansluiting.

Omkopplare för FM-diskantsänkning

Europa Öceanien och Sydafrika
Oviiga
75 µs De-Emphasis
Innan leverans är denna omkopplare förinställd enligt ovan, beroende
på destinationsorten. Kontrollera att det inställda läget är riktigt, innan
receivern används, då felaktig inställning påverkar det höglrekventa

Anm: Läge «25 µs» skall endast väljas när apparaten används tillsammans med en yttre Dolby NR enhet för mottagning av FM Dolby sändningar

IEC antennkoaxialuttag Fig. 5

Hanuttaget, rekommenderat av IEC, är monterad på bakpanelen på receivers avsedda för Europa.

Använd en IEC antennanslutningskontakt (visas nedan) när de skall anslutas till ditt IEC-antennuttag.


Är emellertid antennutgången av den gamla IEC standarden 13 mm, medlöljer en adapter (*) till kabeln av IEC standard, med vilken du kan ansluta den till kontakten av det ältre standardutförandet.

AM-INOMHUSANTENN

Ferritantennen har hög känslighet vilket försäkrar optimal AM - mottagning.

AM-utomhusantenn

I avlägsna områden eller områden omgivna av stålbyggnader där acceptabel mottagningskvalitet inte uppnås med hjälp av ferritantennen skalle en AM-utomhusantenn användas.



'ntenne à tige de ferrite Fig. 6

L'antenne à tige de ferrite est très sensible et procure une bonne réception de tous les émetteurs AM.

RACCORDEMENT DE L'ENREGISTREUR

Câble de lecture

Le câble de sortie de l'enregistreur sera raccordé aux douilles TAPE A PLAY. Le canal gauche doit être relié à la douille L et le canal droit à la douille R.

Câble d'enregistrement


Le câble d'entrée de l'enregistreur sera raccordé aux douilles TAPE A REC. Le canal gauche doit être relié à la douille L et le canal droit à la douille R

Si vous désirez opérer simultanément deux enregistreurs, raccordez le deuxième appareil aux douilles TAPE B en procédant comme cidessus

Prise DIN

Si votre enregistreur est équipé d'un connecteur DIN, raccordez-le à la prise TAPE A REC/PLAY au moyen d'un câble DIN, qui sert à la fois de câble d'enregistrement et de lecture pour les deux canaux. La prise DIN correspond aux douilles TAPE A REC et TAPE A PLAY. Le signal doit être contrôlé au moyen du commutateur TAPE MONITOR sur le panneau avant de l'appareil.

Remarque: Avec un câble DIN, les douilles TAPE A PLAY et REC ne doivent pas être utilisées.



MW-Ferritantenne Fig. 6

Die an der Receiver-Rückwand angebrachte schwenkbare Ferritantenne garantiert in Sendernähe einen ausgezeichneten MW-Rundfunkempfang.

DIN-Antennenbuchsen

Ein Teil der für europäische Länder bestimmten Versionen dieses Receivers ist mit genormten Antennenbuchsen nach DIN 45316 für UKW und DIN 45315 für MW und Erde ausgestattet.

ANSCHLUB VON TONBANDGERÄTEN

Aufnahme

Tonbandgerät wie folgt an den Receiver anschließen: Aufnahmekabel für den linken Kanal mit der Buchsen TAPE A REC L, das für den rechten Kanal mit der Buchsen TAPE A REC R verbinden.

Wiedergabe

Tonbandgerät wie folgt an den Verstärker anschließen: Wiedergabe-kabet für den linken Kanal mit der Buchse TAPE A PLAY L, das für den rechten Kanal mit der Buchse TAPE A PLAY R verbinden. Als Aufnahme- und Wiedergabekabel sind einadrige, abgeschirmte Kabet mit Cynch-Steckern — notfalls unter Zwischenschaltung eines im Fachhandel erhältlichen Adapters — zu verwenden. Soll noch ein weiteres Tonband- oder Kassettengerät an den Recei-

Soll noch ein weiteres Tonband- oder Kassettengerät an den Receiver angeschlossen werden, sind dessen Aufnahme- und Wiedergabekabel wie oben beschrieben mit den Buchsen TAPE B REC L und R bzw. TAPE B PLAY L und R zu verbinden.

Anschluß von Tonbandgeräten mit DIN-Steckverbindungen

Tonband- oder Kassettengeräte mit 5-poligen Steckverbindungen nach DIN 45524 werden direkt an die DIN-Buchsen REC/PLAY an der Rückwand des Receivers angeschlossen.

Dadurch sind Aufnahme und Wiedergabe von Bandaufzeichnungen über nur ein einziges Kabel, das sog. DIN-Überspielkabel möglich. Da die Aufnahme- und Wiedergabebuchsen der DIN-Steckverbindung mit den Cynch-Buchsen TAPE A REC und TAPE A PLAY parallel geschaltet sind, erfolgt die Umschaltung auf die Betriebsarten Aufnahme und Wiedergabe am TAPE MONITOR-Schalter des Receivers

Hinweis: Bei Verwendung eines 5-adrigen DIN-Überspielkabels dürfen die Cynch-Buchsen REC und PLAY nicht beschaltet werden.

AM-staafantenne Fig. 6

De AM-ferriet-staafantenne mag de rugzijde van het toestel niet raken.

AANSLUITING BANDRECORDER (DECK)

Weergeven

Voor weergeven kan een bandrecorder (deck) als volgt worden aangesloten: linker-kanaaluitgang van bandrecorder naar L van aansluiting TAPE A PLAY, rechter-kanaaluitgang van bandrecorder naar R van aansluiting TAPE A PLAY van receiver.

Opnemen

Voor opnemen kan een bandrecorder (deck) als volgt worden aangesloten: linker-kanaalingang van de bandrecorder naar TAPE A REC, L-kant, rechter-kanaalingang naar TAPE A REC, R-kant, van receiver.

Tweede deck

Komt er een tweede deck bij en worden die gelijktijdig gebruikt, dan moeten dezelfde aansluitingen op TAPE B worden gemaakt.

DIN-aansluiting

Als uw recorderdeck is voorzien van een DIN-aansluiting dan moet u die verbinden met TAPE A REC/PLAY door middel van een DIN-

U hebt dan voor opnemen en weergeven alleen maar die kabel en geen dubbele meer nodig. De DIN-aansluiting stemt overeen met de aansluitingen op TAPE A REC en TAPE A PLAY.

Het signaal controleert u met de TAPE MONITOR-schakelaar aan de voorzijde van het toestel.

Opmerking: Als een DIN-kabel is aangesloten, mogen de TAPE A REC en TAPE A PLAY aansluitingen niet meer worden gebruikt.

AM-antenn Fig. 6

Vrid ferritantennen till det läge som ger bästa möjliga mottagning, samtidigt som du lyssnar på en AM-station.

BANDSPELARE

Avspelning

Vänster kanal ut från bandspelaren anslutes till «L» och höger kanal ut från bandspelaren till «R» på utlagen märkta «TAPE A PLAY».

Inspelning

Vänster kanal IN i bandspelaren anslutes till «L» och höger kanal in i bandspelaren till «R» på uttagen märkta «TAPE A REC».

Extra bandspelare

Om en extra bandspelare skall användas, måste anslutningen ske på samma sätt till uttagen märkta «TAPE B».

DIN-uttag

Om din bandspelare är utrustad med ett DIN-uttag, anslut detta till
"TAPE REC/PLAY» — uttaget med en DIN-förbindelseledning. Med
en enda DIN-ledning är det alltså möjligt att både spela in och av. DIN
uttaget motsvarar «TAPE A PLAY» — och «TAPE A REC»-uttagen.
Signalen måste kontrolleras med efterbandskontrollomkopplare TAPE
MONITOR på frontpanelen.

Anm: När en DIN - ledning används för anslutning av bandspelare, skall ej «TAPE A PLAY» - och «TAPE A REC» - användas.



Raccordement du tourne-disque

Le câble de votre tourne-disque est probablement pourvu de fiches phono. Raccordez-le aux douilles INPUT PHONO. Le canal gauche doit être relié à la douille L et le canal droit à la douille R. Si votre tourne-disque est équipé d'une mise à la terre, reflez-la à la borne GND pour éviter les ronflements.

Connexions de réserve (AUX)

Les bornes d'entrée INPUT AUX à haut niveau permettent le raccordement de sources supplémentaires telles que magnétophone, sortie TV. etc.

Anschluß von Plattenspielern

Plattenspieler-Anschlußkabel für den linken Kanal mit der Buchse PHONO INPUT L das für den rechten Kanal mit der Buchse PHONO INPUT R an der Receiver-Rückwand verbinden. Falls der verwendele Plattenspieler nicht werksseitig mit einadrigen abgeschirmten Anschlußkabeln und Cynch-Steckern ausgestattet ist, muß ein Adapter zwischengeschaltet werden. Dieser Adapter ist im Fachhandel erhältlich. Sofern der Plattenspieler kein Netzkabel mit Schuko-Erdung aufweist, ist das Plattenspieler-Chassis über ein einadriges Kabel zur Vermeidung von Brummeinstreuungen mit der Erdungsschraube (GROUND) an der Receiver-Rückwand zu verbinden. Bei Kenwood-Plattenspielern ist dieses Erdungskabel (mit hufeisenförmigem Kabelschuh) bereits werksseitig angebracht.

Anschluß von Zusatzgeräten (AUX)

Zusatzgeräte wie Kurzwellen-Tuner, weilere Tonbandgeräte, Plattenspieler mit Kristall- oder keram. Tonabnehmer, Fernsehton-Übertrager (mit Trenntransformator) und andere, die eine Tonfrequenzspannung von mindestens 150 mV abgeben, werden über einadrige abgeschirmte Kabel mit Cynch-Steckern mit den AUX-Buchsen an der Receiver-Rückwand verbunden.

Aansluiting platenspeler

De twee afgeschermde signaalkabels van uw stereo-platenspeler zijn normaal voorzien van pluggen. Verbind het linker kanaal van de platenspeler met de ingang «L» PHONO en het rechter kanaal met de ingang «R» PHONO. Als de platenspeler een aarddraad heeft, verbind deze dan met de aansluiting GND aan de achterzijde van de versterker om brom te vermijden.

Aansluitingen AUX

De AUX-ingangen kunnen worden gebruikt voor aansluiting van verschillende soorten geluidsbronnen met hoog uitgangsniveau, zoals een extra bandrecorder, extra tuner, TV-geluid, en andere externe componenten.

Skivspelare

De två skärmade ljudförbindelseledningarna från din STEREO -skivspelare avslutas normals med phono-kontakter. Anslut skivspelares vänstra kanal till «L» och den högra kanalen till «R» av uttagen märkta «INPUT PHONO». Om skivspelaren är försedd med en jordledning, ansluter du den till receiverns kontakt märkt «GNB», för att eliminera brum.

AUX (Extra ingång)


Uttagen märkta «AUX», är högnivå ingång för diverse ljudkällor, som t.ex. extra bandspelare, ljudsignal från TV och andra yttre enheter.

Les commandes et leurs fonctions

Bedienungsorgane und deren Funktionen

Bedieningsorganen en functies

Kontroller och deras funktioner



) POWER - interrupteur d'alimentation

UN — l'appareil est branché. OFF — l'appareil est débranché.

(2) SPEAKERS - sélecteur des haut-parleurs

OFF — les haut-parleurs sont réduits au silence pour le branchement d'un casque d'écoute.

 A — mise en circuit du groupe d'enceintes raccordées aux bornes SPEAKERS A.

 B — mise en circuit du groupe d'enceintes raccordées aux bornes SPEAKERS B.

A + B — mise en circuit simultanée des deux groupes d'enceintes raccordées aux bornes SPEAKERS A et B.

C — mise en circuit du groupe d'enceintes raccordées aux bornes SPEAKERS C à l'arrière de l'appareil.

- ③ PHONES prise pour casque d'écoute Pour le branchement d'un casque d'écoule stéréo. Les haut-parleurs sont réduits au silence lorsque le sélecteur des haut-parleurs est amené en position OFF.
- FILTRES SUBSONIC les fréquences inférieures à 18 Hz sont atténuées de 6 dB/oct.

Bien que non perçus par l'oreille humaine, les bruits de très basse fréquence peuvent néanmoins provoquer des distorsions d'intermodulation et même endommager les haut-parleurs.

A titre préventif, il est recommandé de maintenir le bouton enfoncé, même en l'absence de ronflement.

OFF - aucune atténuation des fréquences infrasoniques.

IIGH — placée sur ON (position enfoncée), cette commande réduit as bruits de haute fréquence lels que le souffle d'une bande magnétique, les parasites d'un disque, etc.

Les fréquences supérieures à 3 kHz sont atténuées de 6 dB/oct.

(i) Netzschalter (POWER)

ON — In dieser Schalterstellung ist das Gerät eingeschaltet. OFF — In dieser Schalterstellung ist das Gerät ausgeschaltet.

(2) Lautsprecher-Wahlschalter (SPEAKER)

Die fünf Stellungen dieses Drehumschalters haben folgende Funktionen:

OFF — Alle angeschlossenen Lautsprecherpaare sind zwecks ungestörter Kopfhörerwiedergabe abgeschaltet.

A — Das an die Klemmen «A» SPEAKERS angeschlossene Lautsprecherpaar ist zugeschaltet.

B — Das an die Klemmen «B» SPEAKERS angeschlossene Lautsprecherpaar ist zugeschaltet.

A + B — Die an die Klemmen «A» SPEAKERS und «B» SPEAKERS angeschlossenen Lautsprecherpaare sind gemeinsam zugeschaltet.
C — Das an die Klemmen «C» SPEAKERS angeschlossene Lautsprecherpaar ist zugeschaltet.

- (3) Kopfhörer-Anschlußbuchse (PHONES) An diese Klinkenbuchse kann ein Stereo-Kopfhörer mit genormten PL-Stecker (6.3 mm Stift-o) angeschlossen werden. Zur ungestörten Wiedergabe über Kopfhörer ist der SPEAKERS-Schalter in Stellung OFF zu bringen
- (a) Rausch- (HIGH) und subsonisches Filter (SUBSONIC) SUBSONIC Durch Betätigen dieser Drucktaste wird das subsonische Filter zugeschaltet, das alle Frequenzen unterhalb von 18 Hz mit einer Dämpfung von 6 dB/Oktave abschneidet. Obgleich derart niedrige Frequenzen unhörbar sind, können sie doch zu Intermodulationsverzerrungen führen. Es wird empfohlen dieses Filter dauernd eingeschaltet zu lassen (Tastenschalter bis zum Einrasten in Stellung ON drücken), selbst wenn keine niederfrequenten Störungen wie z.B. Plattenspielerrumpeln o.a. hörbar sind.

HIGH — Durch Betätigen dieser Drucktaste wird das Rauschfilter zugeschaltet, das hochfrequente Störgeräusche, z.B. Bandrauschen, Oberflächengeräusche stark abgenutzter Schallplatten u.a. oberhalb von 3 kHz mit einer Dämpfung von 6 dB/Okt. ausblendet.

(i) POWER-schakelaar (net)

ON — De receiver is ingeschakeld.
OFF — De receiver is uitgeschakeld.

(2) SPEAKERS-schakelknop (luidsprekers)

OFF — Alle luidsprekers zijn uitgeschakeld om met hoofdtelefoon te kunnen luisteren.

A — Voor inschakeling van de A-luidsprekergroep op de overeenkomstige aansluitingen achteraan.

B — Voor inschakeling van de B-luidsprekergroep op de overeenkomstige aansluitingen achteraan.

A + B — Voor gelijktijdig beluisteren van de groepen die zijn aangeskolen op de A- en B-uitgangen.

 C — Voor het beluisteren van de C-luidsprekergroep op de overeenkomstige aansluitingen achteraan.

- (3) PHONES-plug (hoofdtelefoon) Om rustig alleen te luisteren sluit u hierop een hoofdtelefoon aan. De luidsprekers zijn uitgeschakeld als de SPEAKERS-schakelknop op OFF staat.
- ④ FILTER-knoppen SUBSONIC Frekwenties beneden 18 Hz worden mel 6 dB/oct. algezwakt. Hoewel deze subsone frekwenties niet hoorbaar zijn voor het menselijk gehoor, kunnen ze intermodulatie-vervorming veroorzaken. Wij bevelen aan om altijd de schakelaar in deze positie le laten staan, zelfs als er geen rumble of dercelijke hoorbaar is.

OFF - In deze stand is er geen verzwakking van de subsone frekwenties.

HIGH — Wordt de knop op ON gezet dan vermindert frekwentiegeruis zoals bandruis, krassen van platen, enz. Frekwenties boven 3 kHz worden met 6 dB/oct. afgezwakt.

Nätströmbrytare

ON — Receivern sätts på. OFF — Receivern stängs av

② Högtalar-omkopplare

OFF - Högtalarna är avstängda för enskild lyssning i hörlurar.

A - kopplar in högtalarna anslutna till uttaget märkt A.

B — kooplar in högtalarna anslutna till uttaget märkt B.

A+B — kopplar in båda högtalarna samtidigt som är anslutna till uttagen A och B.

C - kopolar in högtalarna anslutna till uttaget märkt C.


- (5) Hörlurs-uttag Anslut här STEREO-hörlurar för enskild lyssning. Höglalarna är avstängda när HÖGTALAR-omkopplaren står i läge «OFF».
- ♣ FILTER knappen SUBSONIC frekvenser under 18 Hz dämpas 6 dB/oklav. Trots att sådana subsoniska frekvenser ej är hörbara, kan de orsaka intermodulatordistortion och t.om. förstöra högtalarna. Det är lämpligt att alltid ha knappen intryckt, även om inget grammofonskiverumble e.dyl. hörs.

OFF - ingen dämpning av subsoniska frekvenser.

HIGH — med knappen intryckt (ON) dämpas allt högfrekvent brus såsom bandbrus, skivknaster etc.

Frekvenser över 3 kHz dämpas 6 dB/oktav.





⑤ Correcteurs de tonalité

BASS — En lournant ce bouton dans le sens des aiguilles d'une montre, on accentue les graves; celles-ci sont atténuées lorsqu'on tourne le bouton en sens inverse.

MID — En tournant ce bouton dans le sens des aiguilles d'une montre, on accentue les fréquences moyennes; celles-ci sont atténuées lorsqu'on tourne le bouton en sens inverse.

TREBLE — En tournant ce bouton dans le sens des aiguilles d'une montre, on accentue les aigués; celles-ci sont atténuées lorsqu'on tourne le bouton en sens inverse.

Toutefois, la réponse est linéaire lorsque les trois boutons (BASS, MID et TREBLE) se trouvent en position zero.

TONE — commutateur de neutralisation. Cette touche, lorsqu'elle se trouve en position DEFEAT, procure une réponse parfaitement lineaire quelles que soient les positions des correcteurs de tonalité. Pour faire aoir ces derniers, mettez la touche TONE en position ON.

6 BALANCE — équilibrage des canaux

Ce bouton permet d'établir l'équilibre sonore entre les deux canaux. Tournez-le du centre (trait gras) vers la gauche pour renforcer le canal gauche. Tournez-le du centre vers la droite pour renforcer le canal droit.

7 MODE/FM MUTING

STEREO / MF MUT ON — commutation automatique de mono en stéréo et vice-versa, peu importe que la touche MUT LEVEL soit en position 1 ou 2.

MONO — pas de commutation. La reproduction est toujours monophonique et sans bruit.

Le circuil MUT LEVEL ne fonctionne toutefois que si la position STEREO/FM MUT ON a été sélectionnée. Voir les détails au chapitre «mode d'emploi».

8 VOLUME

Ce bouton influence simultanément le volume sonore des deux canaux. Réglez-le à votre convenance.

(5) Klangregler (TONE)

Baßregler (BASS) — Durch Drehen des Reglerknopfes im Uhrzeigersinn werden die tiefen Frequenzen angehoben, durch Drehen in enloggengesetzter Richtung bedämpft.

Höhenregler (TREBLE) — Durch Drehen des Reglerknopfes im Uhrzeigersinn werden die hohen Frequenzen angehoben, durch Drehen in entaeaengesetzter Richtung bedämpft.

Mittellonregler (MID) — Durch Drehen des Reglerknopfes im Uhrzeigersinn werden die mittleren Tonlagen angehoben, durch Drehen in entgegengesetzter Richtung bedämpft. Der Mitteltonregler erfüllt die elleiche Funktion wie ein Präsenz-Schalter.

In Mittenstellung («o ») des BASS-, TREBLE- und MID-Reglerknöpfe ist der Frequenzgang linear.

Linearschaller (DEFEAT)
Durch Auslösen dieses Tastenschalters wird der Frequenzgang ohne
Rücksicht auf die jeweilige Stellung der BASS-, TREBLE- und MIDRegler durch Überbrücken des Klangregelnetzwerks linearisiert. Bei
gedrückter Taste ist die Funktion der Klangregler wieder hergestellt.

6 Balanceregier (BALANCE)

Dient zum Ausgleich unterschiedlicher Lautstärkepegel des linken oder rechten Kanals, z.B. bei akustisch ungünstigen Raumverhältnissen oder bei Verwendung nicht typengleicher Lautsprecher. Durch Drehen des Reglerknopfes im Uhrzeigersinn nimmt die Wiedergabelautstärke des rechten Kanals, beim Drehen in entgegengesetzter Richtung die des linken Kanals zu.

Betriebsartenschalter (MODE/FM MUTING)

Zur Wiedergabe von UKW-Stereo-Rundfunksendungen ist dieser Schalter in Stellung STEREO/FM MUT ON zu bringen, wobei gleichzeitig die UKW-Pegeldämpfung (MUT LEVEL) mit den Stellungen 1 und 2 (je nach Feldstärke des empfangenen Signals) zugeschaltel ist. In Stellung MONO dieses Schalters erfolgt die Wiedergabe monaural und vollkommen störungsfrei. Sie wird auch zum Empfang schwach einfallender oder stark verrauschter UKW-Stereo-Sendungen empfohlen. Die UKW-Stummabstimmung (MUT LEVEL) ist jedoch nur in der Schalterstellung STEREO/FM MUT ON wirksam.

(8) Lautstärkeregier (VOLUME)

Dieser Regler beeinflußt gleichzeitig und im gleichen Maße die Wiedergabelautstärke des rechten und linken Kanals. Er sollte stets auf eine angenehme Zimmerlautstärke eingestellt werden, die von der Größe des Raumes und den bestehenden akustischen Verhältnissen ahhängt.

(5) TONE-regelingen (klankregelaars)

BASS — Door rechtsom draaien van deze knop worden lage tonen versterkt, door linksom draaien verzwakt.

MID — Door rechtsom draaien van deze knop worden middentonen versterkt, door linksom draaien verzwakt.

TREBLE — Door rechtsom draaien van deze knop worden hoge tonen versterkt, door linksom draaien verzwakt.

De toonklank is vlak als deze drie knoppen in de nulstand worden nelaten

TONE-schakelaar

in de stand DEFEAT is de toonklank volkomen vlak; de werking van de drie TONE-regelingen is nu opgeheven. In de stand ON van de TONE-schakelaar regelen ze de toonklank opnieuw.

6 BALANCE-knop

Met behulp van deze knop kan het geluidsvolume van linker en rechter kanaal voor elke geluidsbron gelijk worden gemaakt. Het linker kanaal wordt versterkt door de knop vanuit de middenstand (dikker streepje) naar links te draaien. Vanuit de middenstand naar rechts draaien betekent accentueren van het rechter kanaal.

7 MODE/FM MUTING

STEREO/FM MUT ON - stand betekent steeds dat er omschakeling van stereo naar mono plaatsvindt met MUT LEVEL 1 dan wel 2. De positie MONO betekent dat geen omschakeling kan gebeuren; er komt steeds een mono-uitzending zonder ruis door. MUT LEVEL treedt pas in werking in de stand STEREO/FM MUT ON. Meer hierover op volgende bladzijden.

VOLUME-knop

Met deze knop wordt het geluidsvolume van beide kanalen (links en rechts) gelijktijdig geregeld. Instellen op het gewenste luisterniveau.

⑤ TON-kontroller

BASS — Vrides kontrollen medsols ökas basnivån och vid vridning mosols minskas den.

MID -- Vrides kontrollen medsols ökas mellanregistrels nivå och vid vridning motsols minskas den.

TREBLE — Vrides kontrollen medsols ökas diskantens nivå och vid vridning motsols minskas den.

Då kontrollerna stå i mittläge (krattigare streck), är tonkurvan helt rak.

Med TON-omkopplaren i urkopplat låge (DEFEAT), erhålls en perlekt rak frekvensgång genom att tonkontrollernas kretsar helt förbikopplats, TON-kontrollerna är i funktion i läge «ON».

6 BALANS-kontroll

Denna kontroll justerar obalanserad nivå mellan höger och vånster kanal från alla programkälfor. Den vänstra kanalens nivå höjs när ratt vrids från mittläget (kraftigare streck) till vänster och motsvarande för höger kanal.

MODE/FM MUTING-omkopplare

STEREO/FM MUT i läge «ON» innebär alltid dämpning med MUT LEVEL antingen 1 eller 2.

Läge «MONÖ» har inget samband med dämpningsfunktionen, vilket alltid innebär återgivning i MONO utan brus.

MUT LEVEL är emellertid endast i funktion när STEREO-FM MUT är i läge «ON».

VOLYM-kontroll

Volymkontrollen reglerar samtidigt ljudvolymen i både höger och vär ster kanal.

Ställ in den på önskad ljudnivå

D LOUDNESS - contrôle physiologique

ON — à faible volume sonore, l'oreille devient moins sensible aux basses et hautes fréquences. Ce bouton permet de pallier cette déficience en accentuant les graves.

OFF — cette position doit être choisie lorsque le volume sonore est normal ou élevé.

10 TAPE MONITOR - contrôle d'enregistrement

SOURCE - le signal de la source est entendu.

A PLAY — lecture de bande de l'enregistreur raccordé aux douilles TAPE A. Cette position permet également de contrôler l'enregistrement effectué sur cet enregistreur. Le son entendu est celui qui est enregistré sur la bande.

B PLAY — lecture de bande de l'enregistreur raccordé aux douilles TAPE B. Cette position permet également de contrôler l'enregistrement effectué sur cet enregistreur. Le son entendu est celui qui est enregistre sur la bande. Pour plus de détails, voir le chapitre « Mode d'emploi ».

11 TAPE DUBBING - copie de bande

A ♦ B — la bande de l'enregistreur raccordé aux douilles TAPE A est copiée sur l'enregistreur raccordé aux douilles TAPE B.

B ♦ A — copie de bande en sens inverse. Pour plus de détails, voir le chapitre « Mode d'emploi ».

19 SELECTOR - commande de sélection

AM - réception en ondes moyennes.

FM - réception FM.

"HONO 1 et 2 — mise en circuit d'un tourne-disque raccordé aux prines INPUT (PHONO 1 ou PHONO 2).

AUX — mise en circuit d'une source raccordée aux bornes INPUT ATIX

Gehörrichtige Lautstärkeregelung (LOUDNESS)

Der Tastenschalter LOUDNESS bewirkt eine Anhebung der niedrigen Frequenzen bei Wiedergabe mit geringer Lautsfärke. Da das menschliche Ohr nicht fähig ist, niedrige Frequenzen bei geringem Lautsfärkepegel physiologisch richtig wahrzunehmen, läßt sich dieser Mangel durch die gehörrichtige Lautstärkeregelung ausgleichen. Sie sollte jedoch nur bei Wiedergabe mit geringer Lautstärke benutzt, sonst jedoch die Stellung OFF (Taste ausgelöst) gebracht werden.

(I) Hinterband-Kontrollschalter (TAPE MONITOR)

Die drei Stellungen dieses Kippschalters haben folgende Funktionen: SOURCE — Originalton vor Band.

A — zur Wiedergabe oder Hinterbandkontrolle einer Tonbandaufzeichnung über das an die Buchsen «A» TAPE angeschlossene Tonbandgerät. Die Aufzeichnung kann unmittelbar hinter dem Aufnahmekoof mitgehörl werden.

B — zur Wiedergabe oder Hinterbandkontrolle einer Tonbandaufzeichnung über das an die Buchsen «B» TAPE angeschlossene Tonbandgerät. Die Aufzeichnung kann unmittelbar hinter dem Aufahrmekoof mitgehört werden.

1 Tonband-Überspielschalter (TAPE DUBBING)

B • A — Überspielen einer Bandaufzeichnung vom Tonbandgerät B zum Tonbandgerät A.

Eingangsumschalter (SELECTOR)

Die vier Stellungen dieses Drehumschafters haben folgende Funktio-

AM - Mittelwellen-Rundfunkempfang.

FM — UKW- und UKW-Stereo-Rundfunkempfang.

PHONO — Schallplattenwiedergabe über einen an die Buchsen PHONO 1 oder PHONO 2 angeschlossenen Plattenspieler.

AUX — Wiedergabe von Programm-Material einer an die AUX-Buchsen angeschlossenen hochpegeligen Tonspannungsquelle (Plattenspieler mit keram. oder Kristall-Tonabnehmer, Kurzwellen-Tuner, Fernsehtonübertrager o.a.)

LOUDNESS-schakelaar

ON — de lage tonen worden bij geringe luisterniveaus versterkt. Onze oren zijn minder gevoelig voor lage frekwenties bij lage luisterniveaus. Dat tekort wordt met deze schakelaar gecompenseerd in deze stand. OFF — De schakelaar blijft in deze stand bij beluistering op normale en sterke luisterniveaus.

10 TAPE MONITOR-schakelaar

SOURCE — men hoort het signaal van de geluidsbron. A — voor het meebeluisteren van een opname die men maakt en ook voor het weergeven via een recorderdeck dat op de TAPE A aanslui-

tingen is aangesloten. Men hoort het opgenomen bandgeluid. B — voor het meebeluisteren van een opname die men maakt en ook voor het weergeven via een recorderdeck dat op de TAPE B aansluitingen is aangesloten. Men hoort het opgenomen bandgeluid. Meer hierover onder de bedieningsaanwijzingen.

11 TAPE DUBBING-schakelaar

A $\ B$ — voor overspelen vanaf een recorderdeck dat op TAPE A is aangesloten, naar een recorderdeck aangesloten op TAPE 8. B $\ A$ — voor overspelen in omgekeerde richting. Meer hierover onder de bedieningsaanwijzingen.

SELECTOR-schakelaar

AM — voor radio-uitzendingen in AM. FM — voor radio-uitzendingen in FM.

PHONO 1 en 2 — voor gebruikmaking van een platenspeler die is aangesloten op de aanstuitlingen PHONO 1 resp. PHONO 2. AUX — hiermee wordt een bron geselecteerd die is aangesloten op de AUX-uitgangen.

9 LOUDNESS - omkopplare

ON-Basen höjs vid låga lyssningsnivåer. Våra öron har mindre kånslighet för låga frekvenser vid låga lyssningsnivåer, vilket loudnesstunktionen kompenserar för OFF-detta läge används vid lyssning på höga och normala nivåer.

10 TAPE MONITOR - omkopplare

SOURCE - i detta låge hörs ursprungssignalen.

A — f\u00f3r efferbandskontroll eller f\u00f3r avspelning fr\u00e4n en bandspelare anstuten till uttagen m\u00e4rkta «TAPE A». Det inspelade ljudet p\u00e4 bandet b\u00f3rs.

B — för efterbandskontroll eller för avspelning från en bandspelare ansluten till uttagen märkta «TAPE B». Det inspelade ljudet på bandet hörs.

För vidare detaljer se sid 11.

1 TAPE DUBBING - omkopplare (KOPIERING)

A ϕ B — för kopiering från en bandspelare ansluten till uttagen märkta «TAPE A » till en bandspelare ansluten till uttagen märkta «TAPE B ». B ϕ A — för kopiering från bandspelare B till A. För vidar detaljer se sid 19.

12 VÄLJAR - omkopplare


AM — mottagning av AM - sändning.

FM — mottagning av FM - sändning.

PHONO — i detta läge är en skivspelare ansluten till PHONO-uttagen inkopplad.

AUX — väljer ljudkälla kopplad till «AUX»-uttagen.





19 SOUND INJECTION et prise pour micro (MIC)

Le système d'injection de son permet de mélanger, dans un enregistrement, le son provenant de la source sélectionnée au moyen du bouton SELECTOR avez un son provenant du microphone. La touche SOUND INJECTION doit alors se trouver en position ON. Le niveau de mixage se règle au moyen du bouton MIX LEVEL. Ce bouton doit toujours se trouver sur OFF sauf si l'on utilise le système d'injection de son. La prise micro ne peut servir qu'à des sons monophoniques. Pour brancher le système d'injection de son, il suffit de lirer vers soi le bouton SOUND INJECTION. Pour plus de détails, voir le chapitre «Mode d'emploi».

19 Bouton de syntonisation

Ce bouton sélectionne l'émetteur AM ou FM désiré.

1 Indicateurs

Selon la source choisie par la commande SELECTOR, l'un des indicateurs s'allumera (AM, FM, PHONO 1, PHONO 2 ou AUX). De plus, l'indicateur STEREO s'allume en cas de réception d'une émission FM stéréophonique, à condition toutefois que la commande MODE / FM MUTING se trouve en position «STEREO / FM MUT ON».

16 TUNING - Indicateur d'accord à zéro

Cet instrument permet un réglage précis sur l'émetteur FM désiré. Le réglage est parfail lorsque l'aiguille se trouve exactement au centre du cadran, ce qui garantit une séparation optimale des canaux, avec un minimum de distorsion.

TSIGNAL - Indicateur de champ

Cet instrument indique l'intensité du signal FM ou AM reçu. Une déviation maximale de l'aiguille signifie que les conditions de réception sont excellentes.

(3) Trickmischvorrichtung (SOUND INJECTION) und Mikrofonbuchse (MIC)

Die Trickmischvorrichtung ermöglicht die rückwirkungsfreie Einblendung (Mischen) einer Mikrofoneinspielung (Sprache oder Musik) in ein laufendes Programm, z.B. Rundfunk-, Schallplatten- oder Tonbandwiedergabe, je nach Einstellung des SELECTOR-Schalters. Die Einblendung kann jedoch nur monaural erfolgen. Das verwendete Mikrofon ist an die MIC-Buchse unterhalb des Regters MIX LEVEL anzuschließen. Der Eingangspegel des Mikrofonsignals wird am MIX LEVEL-Regter ausgesteuert. Sofern keine Mikrofon-Einblendung erfolgen soll, muß der Regter stets in Stellung OFF gebracht werden. Weitere Einzelheiten auf Seite 13.

4 Abstimmknopf (TUNING)

Zur Abstimmung des Gerätes auf den gewünschten Mittelwellen- (AM) oder UKW-Sender (FM).

(5) Funktionsanzeigen

Die Leuchtfelder im Skalenfenster zeigen die jeweilige Stellung des Eingangumschalters (AM, FM, PHONO 1, PHONO 2, AUX) an. Die STEREO-Anzeige leuchtet, wenn das Gerät auf einen UKW-Sender abgestimmt ist, der ein stereophones Programm ausstrahlt und der Betriebsartenschalter auf FM STEREO/FM MUT ON eingestellt wurde.

(Kanalmittenanzeiger (TUNING)

Bei UKW-Emplang ist das Gerät am TUNING-Drehknopf so auf den gewünschten Sender abzustimmen, daß der Zeiger dieses Instruments genau auf die Mittenmarkierung weist, wodurch eine optimale Stereo-Kanaltrennung bei geringsten Verzerrungen garantiert ist.

17 Feldstärke-Meßgerät (SIGNAL)

Dieses Instrument zeigt die relative Stärke des empfangenen MWoder UKW-Signals an. Das Gerät am TUNING-Drehknopf so auf den gewünschlen Sender abstimmen, daß das Instrument Maximumanzeige liefert.

SOUND INJECTION en MIC-ingang (mengen en mikrofoon)

Het systeem voor geluidsinjectie dient voor het maken van mengopnamen, waarbij u vanuit de gewenste geluidsbron opneemt (geselecteerd met de SELECTOR-schakelaar) en tegelijk via een microfoon geluid invoert. De SOUND INJECTION-schakelaar moet in de stand ON staan. Het mengniveau kan worden geregeld met de MIX LEVEN knop. Die moet in de stand OFF staan behalve wanneer de SOUND INJECTION wordt gebruikt. De mikrofoonplug gaat alleen in mono. De SOUND INJECTION gaat werken als de knop wordt uitgetrokken. Meer hierover onder de bedieningsvoorschriften.

1 TUNING-knop (afstemmen)

Aan deze knop draaien voor afstemming op de gewenste AM- of FM-zender.

15 Verklikkerlichtjes

Een van de lichtjes (AM, FM, PHONO 1, PHONO 2 of AUX) gaat branden zodra de SELECTOR-schakelaar in de corresponderende stand is gedraaid. Ook het STEREO-lichtje gaat branden als MODE / FM MUTING is ingesteld op FM STEREO / FM MUT ON en een FM-uitzending in stereo wordt opgevangen.

(6) TUNING-meter (fijnafstemmeter)

Deze meter wijst de afstemcondities in FM aan. De beste ontvangst (maximale scheiding, minimale vervorming) wordt verkregen als de meternaald precies in het midden van de schaal staat.

(i) SIGNAL-meter (signaalsterkte)

Deze meter geeft zowel voor AM als FM de signaalsterkte aan. Maximumuitslag van de meternaald betekent de best mogelijke ontvangst.

(1) LJUDPÅLÄGGNING OCH MIC-ingång

Ljudpåläggningssystemet används för att göra en mixning mellan ljudet från den av dig via VÄLJAR-omkopplaren valda ljudkällan och mikrofonen.

LJUDPÅLÄGGNINGS-omkopplaren måste stå i läge «ON». Mixningsnivån kan justeras med MIX LEVEL-kontrollen. Denna kontroll skall vara avstängd «OFF» när inte ljudpåläggningssystemet

Endast ett mikrofonuttag för mono ljud. Ljudpåläggningssystemet sätts i funktion genom att dra ut LJUDPÅLÄGGNINGSomkopplaren. För vidare detaller se sid 13.

M AVSTÄMNINGS-ratt

Med avstämningsratten väljs den önskade AM- eller FM-stationen.

(B) INDIKATORTABLÅ

En av indikatorerna (AM FM PHONO 1, PHONO 2, och AUX) lyser beroende på den ljudkälla som valts med VÅLJAR-omkopplaren. STEREO-indikatorn lyser också när MODE / FM MUTING - omkopplaren står i läge.

«FM STEREO / FM MUT» och når samtidigt mottagning av en STEREO-såndning sker.

16 AVSTÄMNINGS-mätare

Denna måtare används för exakt inställning av en FM-station. Vrid på avstämningsratten tills visaren på måtaren står på mitten av skalan. Detta ner maximal separation och minimal distortion.

1 SIGNAL-mätare

Denna måtare visar signalstyrkan på AM eller FM. Maximalt utslag visar bästa mottagningsförhållande.

- 'vant de brancher l'appareil, placez les commandes dans les positins diquées ci-dessous:
- VOLUME
- TAPE MONITOR DUBBING
 → SOURCE
- SELECTOR → FM
- MODE/FM MUTING
- → STEREO/FM MUT ON
- MUT LEVEL
- · BALANCE, BASS

MID et TREBLE → Position centrale

Branchez ensuite l'appareil et mettez le bouton SPEAKERS sur la position correspondant à la sortie utilisée : «OFF» (Casque d'écoute). «A», «B», «A + B» ou «C».

Réception FM Fig. 10


- 1. Mettez le bouton SELECTOR sur «FM».
- 2. Mettez le bouton MODE/FM MUTING sur «STEREO/FM MUT
- 3. Sélectionnez l'émetteur au moyen du bouton de syntonisation Pour un réglage fin, l'aiquille du TUNING-mètre doit se trouver exactement au milieu de l'échelle et celle du SIGNAL-mètre indiquer une déviation maximale
- 4. Réglez le volume et les correcteurs de tonalité selon votre oreille

MODE/FM MUTING

Avant d'expliquer chaque fonction, voyons d'abord le simple fonctionnement du bouton MODE/FM MUTING.

- 1. Mettez toujours ce boulon sur STEREO/FM MUT ON et le bouton MUT LEVEL sur 1. Il devra toutefois être mis sur MONO au cas où la réception serait coupée dans la position précitée
- 2. Ne mettez le bouton MUT LEVEL sur 2 que si vous écoutez un netteur assez puissant.
- 3. Dans les cas autres que ceux indiqués ci-dessus, il vaut mieux mettre le bouton MODE/FM MUTING sur «MONO» de facon à avoir une réception claire sans inferférences et sans bruits interstations.

Fig. 10.



Indications des aiguilles en réception FM Instrumentenanzeige bei UKW-Empfang Meteraanwijzingen bij FM-ontvangst FM-mottagning

Vor Inbetriebnahme des Gerätes die Regler und Schalter in folgende Stellungen bringen:

- VOLUME
- TAPE MONITOR A & B.
- Linksanschlag → SOURCE → FM
- DUBBING SELECTOF
- MODE/FM MUTING → STEREO/FM MUT ON
- MUTE LEVEL . BALANCE, BASS,
- TREBLE, MID

→ Mittelstellung

Gerät einschalten (POWER-Schalter in Stellung «ON» bringen) und den Lautsprecher-Wahlschalter (SPEAKERS) auf A. B. A + B. oder C. einstellen, jenachdem, welche Lautsprecherpaare zugeschaltet werden sollen. Bei Kopfhörerwiedergabe ist der Schalter auf OFF einzu-

UKW-Rundfunkempfang Fig. 10

- 1. Den SELECTOR-Schalter auf FM einstellen
- 2. Den Schaller MODE/FM MUTING auf STEREO/FM MUT ON ein-
- 3. Das Gerät am TUNING-Drehknopf und den gewünschten UKW-Sender einstellen. Optimale Abstimmung ist bei exakter Mittenanzeige des TUNING-Meters und Maximumausschlag des SIGNAL-
- 4. Lautstärke und Klangfarbe nach eigenem Ermessen einstellen

Einstellung des Betriebsartenschalters (MODE/FM MUTING)

Der Betriebsartenschalter MODE/FM MUTING dient in erster Linie dazu, bei UKW-Empfang stark einfallende Sender, die einen einwandfreien Stereo-Empfang garantieren, von schwachen, verrauschten, nicht empfangswürdigen Sendern zu trennen. Dazu sind folgende Einstellungen erforderlich:

- 1. Den Schalter MODE/FM MUTING auf STEREO/FM MUT ON und MUT LEVEL 1 einstellen und diese Einstellung wenn immer möglich beibehalten. Nur wenn kein Stereo-Programm zu empfangen ist, auf MONO umschalten
- 2. Sollen nur stark einfallende Stereo-Sender -- also vorwiegend Orts- oder Regionalsender -- emplangen werden, die Schalterstellung MUT LEVEL 2 wählen.
- 3. Stereo-Programme, die von weit entfernten Sendern ausgestrahlt werden, sind oft nur schwach und mit starken Zisch-geräuschen zu empfangen. In diesem Falle wird empfohlen, den Schafter MODE/FM MUTING auf MONO einzustellen. Das Programm ist dann zwar nur monaural, dafür aber fast störungsfrei zu empfangen.

Voor u de receiver inschakelt, de verschillende knoppen en schakelaars instellen

- VOLUME
- TAPE MONITOR DUBBING -- SOURCE
- SELECTOR -- FM MODE/FM MUTING
- → STEREO/FM MUT ON MUT LEVEL
- · BALANCE, BASS,
- MID en TREBLE

→ MIDDEN (NEUTRAAL) Dan het toestel inschakelen en de SPEAKERS-schakelaar op OFF

(hoofdtelefoon), A, B, A + B of C zetten, afhankelijk van de aangeslo-

FM-ontvangst Fig. 10

- 1. De SELECTOR-schakelaar op FM.
- 2. De MODE/FM MUTING-schakelaar op STEREO/FM MUT ON.
- 3. Met de TUNING-knop afstemmen op de gewenste zender. De beste ontvangst is bereikt als de signaalmeter helemaal naar rechts uitslaat en de TUNING-meter precies in het midden staat.
- 4. Geluidssterkte en klankkleur naar wens instellen

MODE/FM MUTING

Alvorens de diverse functies uit le leggen, zeggen we eerst eenvoudig hoe de knop MODE/EM MUTING eigenlijk werkt

- 1. De knop altijd op STEREO/FM MUT ON zetten met de MUT LEVEL-knop op 1. Wel op MONO zetten als de ontvangst niet lukt in de vorige stand
- 2. U draait op MUT LEVEL 2 als u alleen voldoende krachtige zenders wil doorkrijgen.
- 3. In andere gevallen is het beter de knop MODE/FM MUTING op MONO te zetten om een duidelijke ontvangst te krijgen zonder interferenties en zonder sissen tussen zenders.

Innan receivern sätts på, bör varje kontroll och omkopplare ställas i läge enligt följande:

- VOLYMF
- TAPE MONITOR DUBBING → SOURCE
- SELECTOR
- MODE/FM MUTING → STEREO/FM MUT ON
- MUT LEVEL
- BALANSE, BASS.
- MID och TREBLE → MITT LAGE

Nästa steg är att slå på nätspänningen och ställa högtalar-omkopplaren i läge «OFF» (PHONES) «A», «B», «A + B» & «C» beroende på den återgivningsform som önskas.

FM-mottagning Fig. 10

- Ställ VÄLJAR-omkopplaren i läge «FM».
- 2. Släll MODE/FM MUTING-omkopplaren i läge «FM STEREO/FM
- 3. Ställ med AVSTÄMNINGS-ratten in önskad station. Bästa mottagning uppnås när SIGNAL-mätarens visare gör maximalt utslag åt höger och när AVSTÄMNINGS-mätarens visare står exakt i mitt läge. Justera volvm och tonbalans.

MODE/FM MUTING

Till att böria med så är handhavandet av «MODE/FM MUTING» beskriven i början, sedan beskrivs respektive funktion. Handhavande

- 1. Ställ MODE/FM MUT ON» med MUT LEVEL i läge 1 vid alle tillfällen. Emellertid måste den ställas om till «MONO» når mottagning
- 2. När du önskar mottagning av enbart starka stationer, väljer du läge 2 på «MUT LEVEL»-omkopplaren.
- 3. Utöver ovan nämda fall, är det bättre att ställa MODE/FM-MU-TING-omkopplaren i läge «MONO», så att mottagning blir klar utan mellanstationsbrus och interferenser.

Explication de chaque fonction

Ce bouton a deux positions correspondant à deux fonctions différentes: STEREO/FM MUT ON et MONO. La position MONO a une fonction tout à fait classique (reproduction monophonique). La position STEREO/FM MUT ON, quant à elle, a une utilisation nouvelle visant à améliorer la qualité des émissions FM; elle est assortie de deux positions du bouton MUT LEVEL.

Le circuit MUT LEVEL ne fonctionne toutefois que si la position STEREO/FM MUT ON a été choisie. Il aide à améliorer la qualité de la réception stéréo.

Voici les détails:

STEREO/FM MUT ON: cette position procure une réception FM stéréo dont la qualité dépend de la puissance du signal d'entrée, celle-ci étant contrôlée par le bouton MUT LEVEL (position 1 ou 2).

MUT LEVEL Fig. 11

Les deux positions (1 et 2) de ce bouton jouent un rôle important: elles déterminent la qualité de la réception FM d'après la puissance du signal d'entrée. Les signaux d'entrée se subdivisent, d'après leur puissance, en trois catégories: champ électrique puissant (émetteur local), champ électrique comparativement faible (émetteur éloigné) et le reste de la zone mono.

① Le circuit d'amortissement est mis à un faible niveau pour un émetteur faible; il procure une réception stéréo ou mono d'après la puissance du signal. Si le signal stéréo est assez puissant, la reproduction est stéréophonique; si le signal stéréo est trop faible, la reproduction devient monophonique par un circuit de commutation automatique. Le signal est coupé si l'entrée d'antenne est très faible. ② Le circuit d'amortissement est mis à un niveau élevé pour un émetteur puissant. Cette position n'accepte que les émetteurs clairs et les émissions ayant une bonne séparation stéréo.

MONO — Cette position doit être choisie dans deux cas: lorsque vous désirez écouler en mono une émission stéréo et lorsque vous voulez éliminer les bruits parasites d'une émission stéréo et les interférences provenant d'émetteurs voisins.

Erläuterung der Funktionen des Betriebsartenschalters

Der Schalter weist zwei Stellungen: STEREO/FM MUT ON und MONO auf. Die Bedeutung der MONO-Stellung ist eindeutig: alle Programme — also auch stereophon ausgestrählte — werden monaural emptangen, die Signale des linken und rechlen Kanals gemischt und gemeinsam über beide Lautsprecher wiedergegeben.

In Stellung STEREO/FM MUT ON werden je nach Einstellung der Pegel MUT LEVEL Stereo-Sender in ausgezeichneter Wiedergabequalität empfangen.

Die Einstellung der Pegel MUT LEVEL ist nur in den Schalterstellung STEREO/FM MUT ON möglich. Dabei kann zwischen zwei Pegeln gewählt werden, die von der Feldstärke des an die Anlenne gelanenden Sendesignals abhängen:

STEREO — Emplang von Stereo-Rundfunksendungen in Abhängigkeit von der Feldstärke des Eingangssignals, die mit Hille der Pegelabschwächer MUT LEVEL 1 und 2 entweder direkt oder — bei überstarken Signalen — nach vorheriger Abschwächung an die UKW-Vorstufe gelangen.

Der Schalter MUT LEVEL Fig. 11

Die beiden Stellungen (1 & 2) dieses Schalters spielen eine bedeutenden Rolle beim Stereo-Emplang. Je nach Feldstärke des Sendesignals wird die Empfangswürdigkeit eines Stereo-Senders in drei Bereiche unterteilt: sehr starke Signale von Orts- und Regionalsendern, relativ schwache Signale weit entfernter Sender, sowie Signale, die nur in Mono empfangen werden können.

Stellung (i) Das Gerät emplängt noch relativ schwache Stereo- und Mono-Signale, die ohne Abschwächung an die UKW-Vorstufe gelangen. Anders ausgedrückt heißt das: genügend starke Stereo-Signale werden stereophon, nicht mehr emplangswürdige Stereo-Signale monaural wiedergegeben, wobei die Umschaltung von Stereo auf Mono automatisch erfolgt. Zu schwache Eingangssignale werden ausge-

Stellung ② Das Gerät empfängt nur sehr starke Stereo-Signale, die eine optimale Stereo-Wiedergabe gewährleisten.

MONO — In dieser Stellung werden alle empfangswürdigen UKW-Sendungen (in Stereo und Mono) monaural wiedergegeben. Diese Schalterstellung wird auch zum Empfang schwach einfallender, verrauschter Stereo-Sendungen empfohlen. Das Programm wird zwar nur monaural, dafür jedoch nahezu störungsfrei wiedergegeben.

De verschillende functies

Er zin twee standen aan de schakelaar, die overeenkomen met twee onderscheiden kuncties: STEREO/FM MUT ON en MONO. In MONO hebben we de erg klassieke functie (monoweergave). De stand STE-REO/FM MUT ON brengt iets totaal nieuws op het stuk van betere kwaliteit van FM-uitzendingen; de functie gaat gepaard met twee standen van de MUT LEVEL-knop.

De MUT LEVEL-schakeling werkt dus alleen maar als anderzijds de stand STEREO/FM MUT ON is gekozen. De kwaliteit van de stereoontvangst wordt kwalitatief duidelijk beter.

Meer in detail nu:

STEREO/FM MUT ON: deze stand geeft een FM-ontvangst in stereo waarvan de kwaliteit afhangt van de sterkte van het binnenkomende signaal — die bepaald wordt door de MUT LEVEL-knop (stand 1 of 2)

MUT LEVEL schakelaar Fig. 11

De beide standen (1 en 2) hebben een belangrijke rol: zij bepalen de kwaliteit van de FM-ontvangst volgens de sterkte van het binnenkomende signaal. Naar sterkte zijn die signalen onder te verdelen in drie categorieën: krachtig elektrisch veld (nabije zender), relatief zwak elektrisch veld (meer verwijderde zender) en de overige monozone. (i) De verzwakkingsschakeling gaat op laag niveau voor een zwakke zender. Naar gelang van de signaalsterkte is er mono- of stereo-ontvangst. Is het stereosignaal sterk genoeg, dan gaat de weergave in stereo; is het stereosignaal te zwak, dan wordt het een monoweergave via een automatisch omschakelingscircuit. Het signaal wordt atgesneden als de binnenkomst bij de antenne heel zwak is

(2) De verzwakkingsschakeling gaat op hoog niveau voor een sterke zender. In deze positie komen alleen duidelijke zenders door en uitzendingen met een gunstige kanaalscheiding.

MONO — Kies deze stand in twee gevallen: als u een stereouitzending in mono wil beluisteren en als u parasieten van een stereouitzending en interferenties door nabuurzenders wil voorkomen.

Förklaringar av respektive funktion

Denna omkopplare har två funktionslägen, «STEREO FM MUT ON» — samt «MONO-LAGE». Utnyttjande av MONO-funktionen är den kända vantiga. Läge «STEREO/FM MUT ON» är emellertid en utmärkt lösning på att få bättre återgivningskvalite på FM-mottagning och två val av dämoningsnivå (MUT LEVEL).

MUT LEVEL är dock endast i funktion när läge «STEREO/FM MUT ON» är i funktion.

Denna «MUT LEVEL» medverkar till förbättrandet av STEREO-mottagning.

Detalier enligt följande:

STEREO — Detta läge innebär FM-stereomottagning beroende på signalstyrkan vid antenningången, vilken kontrolleras av MUT LEVEL, läge 1 eller 2.

MUT LEVEL (Dämp.nivå) Fig. 11

Dessa två lägen (1 eller 2) har en betydande roll vid FM-mottagning beroende på signalstyrkan vid antenningången, vilken är indelad i Ire grader av signalstyrka i stor fältstyrka, förhållandevis låg fältstyrka, samt låg fältstyrka (MONO).

1) Dämpningen är reglerad till låg nivå för en förhållandevis svag station och medför möjlig stereo eller mono mottagning beroende på signalstyrkan. M.a.o. vid en signalstyrka tillräkligt kraftig för stereoåtergivning sker återgivningen i stereo, är signalstyrkan för låg sker återgivningen i mono tack vare automatisk omkoppling i kretsarna. Men signalen kommer att stångas av helt om signalstyrkan vid antenningången är mycket svag.

② Dämpningen är reglerad till hög nivå för stationer med stark signal. I detta läge sker bara återgivning av stationer som ger en klar och fullgod stereosändning.

MONO — Detta läge har två syften. Ett syfte är att du vill ha mon återgivning, av en stereosändning. Det andra är att du vill dämpa brus vid en stereosändning och interferenser från närliggande stationer.




Fig. 11.

ECEPTION AM

- 1. Mettez le bouton SELECTOR sur AM.
- Sélectionnez l'émetteur au moyen du bouton de syntonisation.
 La meilleure réception est celle qui correspond à une déviation extrême de l'aiquille du SIGNAL-mètre.
- Réglez le volume et les correcteurs de tonalité à votre meilleure convenance.

UTILISATION DE L'ENREGISTREUR

Lecture de bande

- Le bouton SELECTOR peut se trouver dans n'importe quelle position.
- 2. Mettez le bouton TAPE MONITOR en position A ou B selon que l'enregistreur est raccordé aux douilles A ou B.
- 3. Réglez le volume et les correcteurs de tonalité à votre meilleure convenance.

Contrôle d'enregistrement

Si vous utilisez un enregistreur à trois têtes, vous pouvez contrôler et surveiller la qualité du son enregistré, en le comparant avec le son original.

Mettez la touche TAPE MONITOR en position «A» ou «B» pour contrôler le son enregistré.

Mettez la touche TAPE MONITOR en position SOURCE pour contrôler le son original avant que celui-ci ne soit enregistré.

Enregistrement sur un seul enregistreur

- Mettez le bouton SELECTOR sur la source d'où provient le son ue vous désirez enregistrer. Mettez le bouton TAPE DUBBING sur SOURCE. Pour contrôler le son enregistré, mettez le bouton TAPE MONITOR sur A ou B selon que l'enregistreur est raccordé aux
- Le niveau d'enregistrement doit être réglé au moyen de la commande prévue à cet effet sur l'enregistreur.
- 3. Les commandes VOLUME, BASS, MID, TREBLE, FILTERS, LOUDNESS, etc. n'ont aucune influence sur l'enregistrement.

MITTELWELLEN-RUNDFUNKEMPFANG

- 1. Den SELECTOR-Schalter auf AM einstellen.
- Gerät am TUNING-Drehknopf auf den gewünschten Mittelwellensender abstimmen. Optimale Empfangsqualität ist erreicht, wenn das SIGNAL-Meter den größten Zeigerausschlag liefert.
- Lautstärke und Klangfarbe nach eigenem Geschmack einstellen.

TONBAND-AUFNAHME UND -WIEDERGABE

Tonband-Wiedergabe

- Den TAPE MONITOR-Schalter A oder B jenachdem, an welche der TAPE-Buchsen das Tonbandgeräl angeschlossen wurde, in Stellung »PLAY» bringen. Die jeweilige Stellung des SELECTOR-Schalters ist bei Tonband-Wiedergabe ohne Belang.
- Tonbandgerät auf Wiedergabe (PLAYBACK) umschalten und in Betrieb nehmen, Lautstärke und Klangfarbe nach eigenem Geschmack am Receiver einstellen.

Hinterbandkontrolle

Falls ein Tonband- oder Kassettengerät mit getrennten Aufnahme-Wiedergabe- und Löschköpfen verwendet wird, besteht die Möglichkeit, die Qualität einer Bandaufzeichnung unmittelbar hinter dem Aufnahmekopf zu kontrollieren und mit dem Originalton zu vergleichen. Dazu sind folgende Einstellungen vorzunehmen:

Zur Hinterbandkontrolle des aufgezeichneten Signals den TAPE MO-NITOR-Schalter auf A oder B, jenachdern, an welche der TAPE-Buchsen das Tonbandquerät angeschlossen wurde, einstellen. Zur Vorbandkontrolle den betreffenden TAPE MONITOR-Schalter auf SOURCE einstellen. Es ist dann wieder der Originalton der Programmquelle zu hören.

Aufnahmen mit einem Tonbandgerät

- 1. Den SELECTOR-Schalter auf die gewünschte Programmquelle, z.B. PHONO, FM, o.a., einstellen.
- 2. Tonband- oder Kassettengerät auf Aufnahme (RECORD) umschallen, in Betrieb nehmen und die Aufnahme am Pegelregter des Gerätes aussteuern. Den TAPE DUBBING-Schaller des Receivers in Stelllung SOURCE bringen. Zur Hinterbandkontrolle der Aufnahme den TAPE MONITOR-Schaller auf A oder B einstellen, jenachdem, an welche der TAPE-Buchsen das Tonbandgerät angeschlossen wurde.
- 3. Die jeweitige Stellung der Regler und Schalter VOLUME, BA-LANCE, BASS, MID, TREBLE, FILTERS, LOUDNESS, usw. des Receivers ist bei Tonbandaufnahmen ohne Belang.

BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN

AM-ontvangst

- 1. De SELECTOR-schakelaar in de stand AM draaien.
- Aan de TUNING-knop draaien voor zenderkeuze. De beste ontvangst is bereikt wanneer de naald van de SIGNAL-meter naar uiterst rechts uitslaat.
- 3. Verder het geluidsniveau en de klankkleur regelen.

RECORDERDECK

Weergeven

- De SELECTOR-schakelaar mag in ongeacht welke stand staan.
 De TAPE MONITOR-schakelaar op A of B zetten, afhankelijk van het gebruikte recorderdeck.
- Verder gewenste sterkte en klankkleur regelen.

Meeluisteren

Als u uw receiver gebruikt in combinatie met een bandrecorder met 3 koppen, kunt u de geluidskwaliteit van de te maken opname direct vergelijken met het oorspronkelijke signaal van de geluidsbron. Zet de TAPE MONITOR-schakelaar op A of B om het opgenomen geluid te beluisteren.

Zet de schakelaar TAPE MONITOR op SOURCE om de geluidsbron te beluisteren voordat u gaat opnemen.

Opnemen met één recorderdeck

- De SELECTOR-draaischakelaar op de gewenste geluidsbron draaien. De TAPE DUBBING-schakelaar moet in de stand SOURCE staan. Om de opname weer te beluisteren de TAPE MONITORschakelaar in de stand A of B zetten, afhankelijk van de deckaansluiting die u pebruikt.
- Het opnameniveau moet worden ingesteld met de VOLUME-regelknop van het recorderdeck.
- De opname wordt niet beinvloed door de regelknoppen voor VO-LUME, BASS, MID, TREBLE, FILTER, LOUDNESS enz. van de receiver.

AM-MOTTAGNING

- Ställ VÄLJAR-omkopplaren i läge «AM».
- Ställ med AVSTÄMNINGS-ratten i önskad station. Bästa mottagning uppnås när SIGNAL-mätarens visare gör maximalt utslag åt höner.
- 3. Justera molym och tonbalans.

BANDSPELARE

Avspelning

- 1. VÄLJAR-omkopplaren kan stå i vilket läge som helst
- Ställ TAPE MONITOR-omkopplaren i läge A eller B beroende på den bandspelare som skall användas.
- 3. Justera volym och tonbalans.

EFTERBANDSKONTROLL

Om du använder receivern tillsammans med en bandspelare med tre tonhuvuden kan du jämföra ljudkvaliten på inspelningen, direkt med originalljudet på följande sätt.

Ställ TAPE MONITOR-omkopplaren i läge «A eller B» för att kontrollyssna det inspelade ljudet.

Stall TAPE MONITOR-omkopplaren i läge «SOURCE» för att kontrollyssna originalljudet innan det spelas in.

Inspelning med en bandspelare

- Ställ VÄLJAR-omkopplaren till den önskade programkällan.
 Ställ TAPE DUBBING-omkopplaren i läge «SOURCE». För att kontrollyssna inspelningen ställs TAPE MONITOR-omkopplaren i läge A eller B. Beroende på var bandspelaren är ansluten.
- Inspelningsnivan skall justeras med bandspelarens volymkontroll.
 Inspelningen paverkas inte av VOLYME BASS MID TREBLE FILTERS LOUDNESS etc. Kontrollerna på receivern.



Enregistrement sur deux enregistreurs

- Mettez le bouton SELECTOR sur la source d'où provient le son que vous désirez enregistrer.
- 2. Mettez le bouton TAPE DUBBING sur SOURCE.
- 3. Le son peut maintenant être enregistré, utilisez le bouton TAPE MONITOR de la manière suivante. Mettez-le sur A pour contrôler le son enregistré sur l'enregistreur raccordé aux douilles TAPE A. Mettez-le sur B pour contrôler le son enregistré sur l'enregistreur raccordé aux douilles TAPE B.
- Les niveaux d'enregistrement doivent être réglés au moyen de la commande prévue à cet effet sur chacun des deux enregistreurs.

Copie de bandes (DUBBING)

Une bande peut facilement être copiée d'un enregistreur sur un autre avec un minimum de perte de la qualité sonore.

- 1. Le bouton SELECTOR peut se trouver dans n'importe quelle posi-
- 2. Mettez le bouton TAPE DUBBING en position «A § B » si vous désirez copier une bande de l'enregistreur A sur l'enregistreur B. Mettez le bouton en position «B § A » si vous désirez faire la copie en sens inverse. Le nouvel enregistrement peut être contrôlé. Si le bouton TAPE MONITOR se trouve sur SOURCE, vous pouvez écouter une autre source pendant que vous copiez la bande.
- 3. Mettez les deux enregistreurs en marche simultanément.

Utilisation d'un tourne-disque

Raccordez le tourne-disque aux bornes PHONO 1 ou 2. Si la lecture des disques est accompagnée de ronflements, raccordez le câble de mise à la terre à la borne GND de l'ampli-tuner.

Utilisation des prises AUX

Ces prises servent à raccorder des appareils supplémentaires (enrenistreur à bandes, enregistreur à cassettes, etc.).

Gleichzeitige Aufnahme mit zwei Tonbandgeräten

- Den INPUT SELECTOR-Schalter auf die gewünschte Programmquelle einstellen.
- 2. Den TAPE DUBBING-Schalter in Stellung SOURCE bringen.
- Es ist nun möglich, gleichzeitige Bandaulnahmen mit beiden Tonbandgeräten durchzuführen. Zur Hinterbandkontrolle der Aufnahme am Bandgerät A den TAPE MONITOR-Schalter auf A, zur Hinterbandkontrolle am Bandgerät B auf B einstellen.
- 4. Aufnahme an den Pegelreglern beider Tonbandgeräte aussteuern.

Tonband-Überspielungen

Es besteht die Möglichkeit, eine Bandaufzeichnung von einem Bandgerät auf ein zweites ohne Qualitätseinbußen zu überspielen, wozu der TAPE DUBBING-Schalter wie folgt einzustellen ist:

- Die jeweitige Stellung des SELECTOR-Schalters is ohne Belang.
 Zum Überspielen einer Bandaufzeichnung vom Tonbandgerät A zum Tonbandgerät B den TAPE DUBBING-Schalter in Stellung (A B) bringen. Zum Überspielen einer Bandaufzeichnung vom Tonbandgerät B zum Tonbandgerät A den TAPE DUBBING-Schalter in Stellung (B A) bringen. Auch bei Tonbandüberspielungen ist eine Hinterbandkontrolle möglich.
- 3. Beide Tonbandgeräte gleichzeitig einschaften.

Schallplatten-Wiedergabe

Den Plattenspieler (mit elektromagnetischen Tonabnehmer) wahlweise an die Eingangsbuchsen PHONO 1 oder PHONO 2 an der Receiverrückwand anschließen. Es ist unbedingt auf eine einwandfreie Masseverbindung zwischen der GND-Klemme des verwendelen Plattenspielers und der GND-Klemme an der Receiver-Rückwand zu achten. Bei Plattenspielern mit dreiadrigem Schuko-Netzkabel kann die Masseverbindung entfallen. Zur Schallplattenwiedergabe den SE-LECTOR-Schalter auf PHONO, Lautstärke und Klangfarbe nach eigenem Geschmack einstellen.

Wiedergabe anderer Programmquellen

Zur Wiedergabe anderer hochpegeliger Programmquellen wie z.B. Plattenspieler mit Kristall- oder keram. Tonabnehmersystemen, KW-Tuner, Fernsehlon-Übertrager o.a., die an die AUX-Klemmen an der Receiver-Rückwand angeschlossen sind, den SELECTOR-Schalter auf AUX einstellen.

Opnemen met twee recorderdecks

- 1. De SELECTOR-schakelaar op de gewenste bron inschakelen.
- 2. TAPE DUBBING-schakelaar op SOÜRCE zetten. Gelijktijdig opnemen op beide recorderdecks is nu mogelijk. Om opnamen te beluisteren de schakelaar TAPE MONITOR als volgt regelen: op A zetten voor meebeluisteren van een opname die u maakt op het deck dat op de A-aansluitingen is aangesloten, en omgekeerd op B als u het andere deck gebruikt.
- 3. De opnameniveaus moeten worden ingesteld met de VOLUMEknoppen van de recorderdecks.

Overspelen (Dubbing)

Met twee recorderdecks gaat overspelen gemakkelijk. U gaat vrijwel geen kwaliteitsverlies hebben als de TAPE DUBBING als volgt (A ♦ B) of (B ♦ A) wordt geregeld met die schakelaar.

- 1. De stand van de SELECTOR-schakelaar heeft geen belang.
- 2. De TAPE DUBBING-schakelaar op (A♠B) zetten als u een opname op deck B wil maken vanaf een opname op deck A. U kunt het overspelen meebeluisteren. Als de TAPE MONITOR-schakelaar op SOURCE staat, kunt u zelfs naar de geluidsbron op SOURCE luisteren terwiil het overspelen gebeurt.
- 3. De beide recorderdecks gelijklijdig bedienen.

Platenspeler

Sluit een platenspeler aan op PHONO 1 of 2 en ga na of de aardgeleiding moet worden aangesloten aan de receiver om brom te vermijden

AUX-ingangen

Hierop kunnen nog meer geluidsbronnen worden aangesloten, b.v. bandrecorders, cassettespelers, enz.

Inspelning med två bandspelare

- 1. Ställ VÄLJAR omkopplaren till den önskade programkällan.
- 2. Ställ TAPE DUBBING omkopplaren i läge «SOURCE».
- 3. Inspelning kan nu ske på båda bandspelarna samtidigt. För att kontrollyssna används TAPE MONITOR- omkoplaren enligt följande. Ställ den i täge A för att kontrollyssna inspelningen som görs på den bandspelare som är ansluten till uttagen märkta TAPE A. Ställ den i läge B för att kontrollyssna inspelningen som görs på den bandspelaren som är ansluten till uttagen märkta TAPE B.
- Inspelningsnivåerna skall justeras med bandspelaren volymkontroller

Bandkopiering

Bandinspelningar kan enkelt kopieras från en bandspelare till en annan med minimal kvalitetsförsämring, genom att ställa TAPE DUBBING - omkopplaren i läge ($A
mathbb{h} B$) eller ($B
mathbb{h} A$) enligt följande:

- 1. VÄLJAR omkopplaren kan stå i vilket läge som helst.
- Ställ TAPE DUBBING omkopplaren i läge (A) B) når du önskar kopiera en inspelning på bandspelare B från en tidigare inspelning på bandspelare A.

Inspelningen kan kontrollyssnas, (om TAPE MONITOR-omkopplaren är ställd i läge «SOURCE».

- Kan programkällan (SOURCE) avlyssnas under kopieringsförfarandet).
- 3. Starta båda bandspelarna samtidigt

Skivspelare

Anslut skivspelare till «PHONO 1 eller 2» och kontrollera att jordledningen är ansluten till jordkontakten «GND» på receivern för eliminer ing av brum.

AUX-uttagen

Dessa ingångs-uttag är för anslutning av diverse ljudkällor, som t.ex. extra bandspelare, kassettdäck och andra yttre enheter.

puilles «PRE OUT/POWER IN»

Si vous désirez mettre en place un système stéréo à quatre canaux, enlevez le connecteur qui se trouve dans les douilles PRE OUT-POWER IN à l'arrière de l'appareil et raccordez-y un autre amplificateur décodeur ou démodulateur. Il ne faut toutefois pas oublier que la source doit nécessairement être quadraphonique pour que le système fonctionne (Voir figure A).

Remarque: Lorsque vous utilisez le système à 4 canaux, conservez soigneusement le connecteur prévu sur l'appareil, car il devra être remis dans les douilles PRE OUT-POWER IN, lorsque celles-ci ne seront plus utilisées.

Réception des programmes FM émis selon le procédé Dolby

- 1. Branchez l'adaptateur Dolby NR sur les douilles REC/PLAY comme indiqué dans la figure B
- 2. Mettez le bouton SELECTOR sur FM et sélectionnez, au moyen du bouton de syntonisation, le programme FM émis en Dolby.
- 3. Placez le commutateur de désaccentuation à l'arrière de l'appareil sur la position 25 us.

Beschaltung der Buchsen PRE OUT/POWER IN

Soll der Receiver auf 4 Kanal-Wiedergabe ausgebaut werden, sind zunächst die Kurzschlußbüget zwischen den Buchsen PRE OUT/PO-WER IN zu entfernen. An die Buchsen kann dann ein Quadrofonie-Decoder mit oder ohne eingebauten Zusatzverstärker angeschlossen werden. Für quadrofonische Wiedergabe ist selbstverständlich auch noch ein 4 Kanal-Tonträger (Schallplatte oder Tonband) erforderlich. Siehe Skizze A.

Hinweise: Falls ein Quadrofonie-Decoder an die Buchsen PRE OUT/POWER IN angeschlossen wurde, dürfen die Kurzschlußbügel unter keinen Umständen in andere Buchsen eingesetzt werden. Vielmehr sind sie sorgfältig aufzubewahren und nach Abklemmen des Decoders wieder in die PRE OUT/POWER IN-Buchsen einzusetzen, da sonst keine Wiedergabe erfolgt.

Wiedergabe von Dolby-UKW-Rundfunksendungen

- 1. Einen Dolby* NR-Adapter gemäß SKizze B an die Buchsen PRE OUT/POWER IN an der Receiver-Rückwand anschließen.
- 2. Den SELECTOR-Schalter in Stellung FM bringen und den Receiver auf einen UKW-Sender abstimmen, der ein Programm nach dem Dolby-Verfahren ausstrahlt.
- 3. Den Schalter FM DE-EMPHASIS an der Receiver-Rückwand auf 25 us einstellen.

PRE OUT/POWER IN-pluggen

Wil u een 4-kanaals stereosysteem opbouwen, dan moet u het verbindingsstuk dat is aangebracht in de pluggen PRE OUT/POWER IN achteraan het toestel wegnemen en daar een andere decoder-versterker of demodulator op aansluiten. Maar vergeet niet dat de geluidsbron absoluut quadrofoon moet zijn om het systeem te doen functioneren (zie figuur A).

Opm.: Gebruikt u het 4-kanaals systeem dan moet u dat uitgenomen verbindingsstuk goed bijhouden, want het moet weer op zijn plaats komen in de PRE OUT/POWER IN als u de receiver opnieuw anders gaat gebruiken.

Ontvangst van FM-uitzendingen met Dolby-systeem

- 1. De Dolby NR-adaptor in de REC/PLAY-pluggen stoppen (zie fi-
- 2. De SELECTOR-schakelaar op FM zetten en met de afstemknop een Dolby-FM-programma kiezen.
- 3. De FM-de-emfase schakelaar (aan de achterzijde van het toestel) in de stand 25 us zetten.

PRE OUT/POWER IN-uttag

När man önskar koppla upp ett 4-kanals stereosystem, skall man ta bort den anslutna överkopplingsbygeln, och istället ansluta en annan decoder-förstärkare eller demodulator till PRE OUT/POWER INuttagen på receiverns bakpanel.

Man måste emellertid komma ihåg att en 4-kanals programkälla är nödvändig för rätt funktion. Se fig. A.

Anm.: När PRE OUT/POWER IN-uttagen används anslut inte överkopplingsbygeln till andra uttag. Spar den då den åter skall anslutas till uttagen, när dessa inte skall användas.

Mottagning av Dolbyserad FM-sändning

1 = Signal d'émission FM Dolby

- 1. Anslut DOLBY NR adaptern till REC/PLAY-uttagen så som visas i
- 2. Ställ VÄLJAR-omkopplaren i fäge FM och ställ in en DOLBYSE-RAD-FM-sändning
- 3. Ställ FM DE-EMPHASIS-omkopplaren (på bakpanelen) i läge 25 µS.

Fig. B

1 = Dolby-FM-zendersignaal





Fig. A Fig. A 1 = Source 1 = Geluidsbronsionaal 2 = Douilles PRE OUT 2 = Pluggen PRE OUT 3 = Entrée de ligne 3 = Lijningang 4 = Lijnuitgang 4 = Sortie de lione 5 = Douilles POWER IN 5 = Pluggen POWER IN 6 = Groupe de haut-parleurs AV 6 = Luidsprekergroep vooraan 7 = Groupe de haut-parleurs AR 7 = Luidsprekergroep achteraan 8 = Système d'ampli à 4 canaux 8 = 4-kanaals versterkersysteem Fig. A Fig. A



eingebautem 2 Kanal-Zusatzverstärker



1	n - Signal demission I w Dolby	, -	Description and all aleas
i	2 = Bouton SELECTOR		Programmakeuzeschakelaar
	3 = Commutateur de désaccentuation	3 =	
	4 = Douilles d'enregistrement (REC)	4 =	Stoppen Opnemen (REC)
	5 = Douilles de lecture (PLAY)	5 =	
1	6 = Adaptateur Dolby NR	6 ≔	Doiby NR-adaptor
ı	7 = Entrée de ligne		Lijningang
١	8 = Sortie de ligne		Lijnuitgang
١	9 - Sortie de signal	9 =	Uitgaand signaal
Ì			
- 1	F:- D	Ei.a	D
1	Fig. B	Fig.	В
ı	1 = Dolby-UKW-Sendersignal	_	Dolbyserad FM Stereosändning
	_	1 =	
	1 = Dolby-UKW-Sendersignal	1 = 2 =	Dolbyserad FM Stereosändning
	1 = Dolby-UKW-Sendersignal 2 = Eingangsumschalter (SELECTOR)	1 = 2 = 3 = 4 =	Dolbyserad FM Stereosändning Väljaromkopplare FM Diskantsänkning REC-uttagen
	1 = Dolby-UKW-Sendersignal 2 = Eingangsumschalter (SELECTOR) 3 = De-Emphasenumschalter	1 = 2 = 3 = 4 =	Dolbyserad FM Stereosändning Väljaromkopplare FM Diskantsänkning
	1 = Dolby-UKW-Sendersignal 2 = Eingangsumschalter (SELECTOR) 3 - De-Emphasenumschalter 4 = Aufnahmebuchsen (REC)	1 = 2 = 3 = 4 = 5 =	Dolbyserad FM Stereosändning Väljaromkopplare FM Diskantsänkning REC-uttagen
	1 = Dolby-UKW-Sendersignal 2 = Eingangsumschalter (SELECTOR) 3 = De-Emphasenumschalter 4 = Aufnahmebuchsen (REC) 5 = Wiedergabebuchsen (PLAY)	1 = 2 = 3 = 4 = 5 =	Dolbyserad FM Stereosändning Väljaromkopplare FM Diskantsänkning REC-uttagen PLAY-uttagen Dolby NR adapter
	1 = Dolby-UKW-Sendersignal 2 = Eingangsumschalter (SELECTOR) 3 - De-Emphasenumschalter 4 = Aufnahmebuchsen (REC) 5 = Wiedergabebuchsen (PLAY) 6 = Dolby-NR-Adapter	1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 6 =	Dolbyserad FM Stereosändning Väljaromkopplare FM Diskantsänkning REC-uttagen PLAY-uttagen Dolby NR adapter Linje in
	1 = Dolby-UKW-Sendersignal 2 = Eingangsumschalter (SELECTOR) 3 - De-Emphasenumschalter 4 = Aufnahmebuchsen (REC) 5 = Wiedergabebuchsen (PLAY) 6 = Dolby-NR-Adapter 7 = Eingang	1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 6 = 7 =	Dolbyserad FM Stereosändning Väljaromkopplare FM Diskantsänkning REC-uttagen PLAY-uttagen Dolby NR adapter Linje in



injection de son

1. Mixage micro + source

Pour commencer, raccordez l'enregistreur aux douilles TAPE B, qui sont les seules à permettre le mixage de la source et d'un son provenant du micro. Les douilles TAPE A doivent alors être munies de connecteurs en U (elles le sont déjà au départ de l'usine), pour pouvoir transmettre le signal de la source. Aussi les connecteurs en U ne doivent-ils pas être relirés.

Procedez comme suit:

- Mettez le bouton SOUND INJECTION sur ON en le tirant vers vous. Choisissez la source voulue au moyen du bouton SELECTOR.
- Mettez le bouton TAPE DUBBING sur la position A B et réglez le niveau de mixage à votre convenance.
- Le son mélangé est enregistré sur l'enregistreur raccordé aux douilles TAPE B.
- Dans ce cas-ci, le bouton MONITOR peut être mis sur: SOURCE — le son entendu est uniquement celui qui provient du micro.
- A mélange du micro et de la source.
- B lecture du son enregistré.

Reportez-vous au tableau 1 à la page 25.

2. Mixage micro + bande

Retirez les connecteurs en U (placés au départ de l'usine) et raccordez deux enregistreurs respectivement aux douilles TAPE A et TA-PE B à l'arrière de l'appareil pour pouvoir enregistrer sur l'enregistreur B le mixage du microphone et du son provenant de l'enregistreur A. Mettez le bouton SOUND INJECTION sur ON en le tirant vers vous. Positionnez les boutons DUBBING et MONITOR en vous reportant au tableau 2 à la page 25.

Die Trickmisch-Vorrichtung

1. Mischen von Mikrofonsignal und Signal einer Programmquelle

Zunächst ein Tonbandgeräl an die Buchsen B TAPE des Receivers anschließen, da die Aufzeichnung des Signals einer beliebigen Programmquelle (z.B. UKW-Rundfunk, Schallplatte) mit dem zugemischten Mikrofonsignal nur über das Tonbandgeräl B möglich ist. Die Buchsen A TAPE werden dabei durch U-förmige, bereits werksseitig eingesetzte Kurzschlußbügel überbrückt — wie Skizze C zeigt — um das Signal der Programmquelle weiterzuleiten. Die Kurzschlußbügel dürfen daher nicht aus den Buchsen A TAPE herausgezogen werden. Danach folgende Einstellungen vornehmen:

- Den Drehknopf SOUND INJECTION herausziehen (Stellung ON).
 Dabei wird die Trickmischvorrichtung eingeschaltet. Dann die gewünschte Programmquelle am SELECTOR-Schalter einstellen.
- Tonbandgerät B in Betrieb nehmen und auf Aufnahme (RECORD) schalten. Das Signal der Programmquelle wird nun rückwirkungsfrei mit dem Mikrofonsignal gemischt und mit dem Tonbandgerät B aufgezeichnet. Dabei sind folgende Kontrollen möglich:
- 4. MONITOR-Schalter in Stellung:
- SOURCE Es wird nur das Mikrofonsignal wiedergegeben.
 A Mischen des Signals der Programmquelle und des Mikrofonsignals bei gleichzeitiger Aufzeichnung mit dem Tonbandgerät B.
 B Wiedergabe der Aufzeichnung über Tonbandgerät B.
 Siehe auch Tabelle 1 auf Seite 25.

Mischen des Mikrofonsignals mit einer Tonbandaufzeichnung

Soll ein Mikrofonsignal (z.B. Sprache, Gesang, Instrumentalmusik) mit einer bereits vorhandenen Bandaufzeichnung rückwirkungsfrei gemischt werden, ist ein weiteres Tonbandgerät erforderlich. Es ist nach Entfernen der Kurzschlußbügel, die bereits werksseitig in die Buchsen A TAPE eingesetzt sind, an diese Buchsen anzuschließen. Das zweite Tonbandgerät wird, wie bereits oben beschrieben, an die Buchsen B TAPE angeschlossen.

Es besteht jetzt die Möglichkeit, ein Mikrofonsignal rückwirkungsfrei mit einer vorhandenen Bandautzeichnung zu mischen. Dazu Bandgerät A auf Wiedergabe (PLAYBACK), Bandgerät B auf Aufnahme (RECORD) schallen, den Reglerknopf SOUND INJECTION herausziehen (Stellung ON), den Mikrofonpegel am MIX LEVEL-Regler aussteuern und den Gesamtpegel der Aufnahme am Tonbandgerät B aussteuern. Siehe auch Tabelle 2 auf Seite 25.

GELUIDSINJECTIE

1. Mengen van brongeluid en microfoongeluid

Eerst het recorderdeck aansluiten op TAPE B want alleen daarop kunt u bron- en microfoongeluid gaan mengen.

Op de TAPE A-pluggen moeten dan U-verbindingsstukken komen (dat is al in de fabriek gebeurd) om het signaal van de geluidsbron te kunnen overbrenden.

Dan gaat u als volgt te werk:

- 1. De SOUND INJÉCTION-knop zet u op ON (uittrekken).
 Kies met de SELECTOR-schakelaar de gewenste geluidsbron.
 2. Zet de knop TAPE DUBBING in de stand A ▶ B en regel het mengniyeau naar eigen goeddunken (met de MIX LEVEL).
- Het gemengde geluid wordt opgenomen op het recorderdeck dat op de TAPE B-pluggen is aangesloten.
- op de TAPE 8-pluggen is aangesloten.
 4. De MONITOR-schakelaar kan als volgt ingesteld worden:
- SOURCE u hoort alleen het microfoongeluid.
- A mengen van microfoon- en brongeluid.
- B weergave van opname op TAPE 8.

De navolgende tabel 1, blz. 25, geeft een duidelijk overzicht.

2. Mengen van microfoongeluid met bandopname

Eerst de U-verbindingsstukken (die er oorspronkelijk in de fabriek waren opgezet) wegnemen en twee recorderdecks aansluiten op resp. TAPE A en TAPE B achteraan het toestel, om het microfoongeluid en de opname op recorderdeck A gemengd over te brengen op recorderdeck B.

De SOUND INJECTION-knop moet in de stand ON staan (uittrekken).
Op tabel 2, biz. 25, ziet u hoe de knoppen voor DUBBING en MONITOR moeten staan.

LJUDPÅLÄGGNING (SOUND INJECTION)

1. Mixning av programkälla och mikrofon

Först ansluter du din bandspelare till TAPE B då mixad inspelning av mikrofon och programkälla endast är möjligt via TAPE B. TAPE A är bygtat med U — formade anslutningar (dessa är fabriksmonterade) med syfte att förmedla programkällans signal. Därför skall de U-formade anslutningarna ej avlägsnas. Gå till väga enligt följande:

1 Ställ SOLIND INJECTION — omkopolaren i läge ON genom att dra

- Ställ SOUND INJECTIÓN omkopplaren i läge ON genom att dra ut knappen. Och välj önskad programkälla med VÄLJAR-omkopplaren.
- Ställ i detta fall DUBBING-omkopplaren i läge (A

 B) och justera

 MIX LEVEL» till önskad nivå.
- Mixad inspelning kan nu göras på den bandspelare som är ansluten till «TAPE B».
- 4. i detta fall hörs när MONITOR-omkopplaren står i läge
- SOURCE mikrofonens ljud i högtalarna.
- A Mixat ljud av mikrofon och programkälla.
 B Avspelning av «TAPE B».
- Se vidare tabell 1 på sid 25.

2. Mixning av mikrofon och bandat program

Först skall de U-lormade anslutningarna (dessa är fabriksmonterade) avlägsnas. Anslut sedan två bandspelare till respektive TAPE A och TAPE B på bakpanelen med sylte alt på bandspelare B spela in mixat ljud från mikrolon och bandspelare A.

Ställ sedan SOUND INJECTION-omkopplaren i läge ON genom att dra ut knappen samt ställ DUBBING MONITOR-omkopplaren i enlighet med åsyflade funktioner.

Se tabell 2 på sid 25.

Position du commutateur SOUND INJECTION	Position du commutateur DUBBING	Position du commutateur MONITOR	Son reproduil par les haul-parleurs	Son provenant des bornes TAPE A «REC»	Son provenant des bornes TAPE B «REC»	Remarques
		SOURCE	Micro	En fonction du sélecteur	En tonction du sélecteur	La commande MIX LEVEL es inopérante
	SOURCE	Α	Micro et Source	En fonction du sélecteur	En fonction du sélecteur	
		8	Enregistreur B	En fonction du sélecteur	En fonction du sélecteur	
ON -		SOURCE	Micro	En lonction du sélecteur	Micro el Source	
	A ♦ B	A	Micro et Source	En fonction du sélecteur	Micro et Source	
		В	Enregistreur B	En fonction du sélecteur	Micro et Source	
ableau 2						
Position du commutateur SOUND INJECTION	Position du commutateur DUBBING	Position du commutateur MONITOR	Son reproduit par les haut-parleurs	Son provenant des bornes TAPE B *REC*	Son provenant des bornes de référence	Remarques
		SOURCE	Micro	En fonction du sélecteur	En fonction du sélecteur	La commande MIX LEVEL es inopérante
	SOURCE	Α	Micro et enregistreur A	En fonction du sélecteur	En fonction du sélecteur	
		8	Enregistreur B	En fonction du sélecteur	En fonction du sélecteur	
ON –		SOURCE	Micro	En fonction du sélecteur	Micro et enregistreur A	
	A • B	A	Micro el enregistreur A	En fonction du sélecteur	Micro et enregistreur A	
			Enregistreur B	En fonctio du	Micro el	
		8	Enregistreor B	sélecteur	enregistreur A	

Stellung des Schalters SOUND INJECTION	Stellung des Schalters DUBBING	Stellung des Schalters MONITOR	von den Laut- sprechern wiedergegebene Signale	an den Buchsen TAPE «A» REC wiedergegebene Signale	an den Buchsen TAPE «B - REC wiedergegebene Signale	Anmerkung
		SOURCE	Mikrofon	wie am Schalter SELECTOR eingestellt	wie am Schalter SELECTOR eingestell	Mischregler (MIX LEVEL außer Betriet
	SOURCE	A	Mikrofon und Tonbandgeräl A	wie am Schaller SELECTOR eingestellt	wie am Schatter SELECTOR eingestellt	
		В	Tonbandgerät B	wie am Schalter SELECTOR eingestelff	wie am Schaller SELECTOR eingestellt	
ON –		SOURCE	Mikrofon	wie am Schalter SELECTOR eingestellt	Mikrofon und Programmquelle (SOURCE)	
A	A ♦ B	Α	Mikrofon und Tonbandgerät A	wie am Schalter SELECTOR eingestellt	Mikrofon und Programmquelle (SOURCE)	
		В	Tonbandgerät B	wie am Schalter SELECTOR eingestellt	Mikrofon und Programmquelle (SOURCE)	
belle 2						
Stellung des Schallers SOUND INJECTION	Stellung des Schallers DUBBING	Stellung des Schallers MONITOR	von den Laut- sprechern wiedergegebene Signale	an den Referenzang wiedergegebene Signale	an den Buchsen TAPE -B- REC wiedergegebene Signale	Anmerkung
		SOURCE	Mikrofon	wie am Schalter SELECTOR eingestellt	wie am Schalter SELECTOR eingestellt	Mischregler (MIX LEVEL außer Betrie
	SOURCE	Á	Mikrofon und Tonbandgerät A	wie am Schaller SELECTOR eingesteill	wie am Schalter SELECTOR eingestellt	
		В	Tonbandgerät B	wie am Schaller SELECTOR eingestellt	wie am Schalter SELECTOR eingestellt	
ON -		SOURCE	Mikrofon	wie am Schaller SELECTOR eingestelll	Mikrofon und Tonbandgerät A	
	A ♦ B	A	Mikrofon und Tonbandgeråt A	wie am Schaller SELECTOR eingestellt	Mikrofon und Tonbandgerät A	
		В	Tonbandgerät B	wie am Schaller SELECTOR eingestellt	Mikrofon und Tonbandgerät A	



Claud was da	Sland van de	Stand van de	Door de luidsprekers	Ann TAPE A REC	Aan TAPE B REC	
Sland van de schakelaar	schakelaar	schakelaar	weergegeven	weergegeven	weergegeven	Opmerking
SOUND INJECTION	DUBBING	MONITOR	geluidsbron	signaal	signaal	
		SOURCE	Mikrofoon	Volgens SELECTOR	Volgens SELECTOR	Mengregelaa (MIX LEVEL) werkt niel
	SOURCE	A	Mikrofoon en SOURCE	Volgens SELECTOR	Volgens SELECTOR	
011		В	Recorder B	Volgens SELECTOR	Volgens SELECTOR	
ON -		SOURCE	Mikroloon	Volgens SELECTOR	Mikroloon en SOURCE	
	A ♦ B	A	Mikroloon en SOURCE	Volgens SELECTOR	Mikroloon en SOURCE	
		В	Recorder B	Volgens SELECTOR	Mikroloon en SOURCE	
abel 2						
Stand van de schakelaar SOUND INJECTION	Sland van de schakelaar DUBBING	Stand van de schakelaar MONITOR	Door de luidsprekers weergegeven geluidsbron	Aan TAPE B REC weergegeven signaal	Aan ref. uitgang weergegeven signaal	Opmerking
		SOURCE	Mikrofoon	Volgens SELECTOR	Volgens SELECTOR	Mengregelaar (MIX LEVEL) werkl niet
	SOURCE	٨	Mikroloon en recorder A	Volgens SELECTOR	Volgens SELECTOR	
ON		В	Recorder B	Volgens SELECTOR	Volgens SELECTOR	
<u>-</u>		SOURCE	Mikrofoon	Volgens SELECTOR	Mikrofoon en recorder A	
	A D	А	Mikrofoon en recorder A	Volgens SELECTOR	Mikroloon en recorder A	
		В	Recorder B	Volgens SELECTOR	Mikrofoon en recorder A	

Tabell 1	Läge för	Läge för		Liud Irân	Liud från	
SOUND INJECTION omkopplare	DUBBING omkopplare	MONITOR omkopplare	Höglalarljud	TAPE A REC ullagen	TAPE B REC uttagen	Aomärkningar
		SOURCE	Endast mikrofon	Ljud valt med Väljar-omk.	Ljud valt med Väljar-omk.	Mixat ljud erhålls ej.
	SOURCE	Α .	Mikrofon och bandspelare A	Ljud vall med Väljar-omk.	Ljud valt met Väljar-omk.	
ON -		В	Bandspelare B	Ljud valt med Väljar-omk.	Ljud valt med Väljar-omk,	
ON =		SOURCE	Endast mikrofon	Ljud vall med Väljar-omk.	Mikrolon och programkälla	
A • B	A • B	Α	Mikrofon och programkälla	Ljud valt med Väljar-omk,	Mikrolon och programkälla	
		В	Bandspelare B	Ljud valt med Väljar-omk.	Mikrofon och programkälla	
abell 2						
Läge för SOUND INJECTION omkopplare	Läge för DUBBING omkopplare	Läge för MONITOR omkopplare	Höglalarljud	Ljud från TAPE B REC uttagen	Ljud från referens- ultagen	Anmärkningar
		SOURCE	Endast mikrofon	Ljud valt med Väljar-omk.	t.jud valt med Väljar-omk.	Mixat ljud erhålls ej.
	SOURCE	A	Mikrolon och bandspelare A	Ljud valt med Väljar-omk	Ljud vall met Väljar-omk.	
		В	Bandspelare B	Ljud vall med Väljar-omk	Ljud valt med Väljar-omk.	
ON -		SOURCE	Endast mikrofon	Ljud vall med Väljar-omk.	Mikrofon och bandspelare A	
	A ♦ B	A	Mikrolon och bandspelare A	Ljud valt med Väljar-omk	Mikrofon och bandspelare A	
			В	Bandspelare B	Ljud valt med Väljar-omk.	Mikrofon och bandspelare A

Conseils de dépannage

sque l'appareil ne fonctionne pas normalement, on en déduit souvent qu'il est en panne. Dans la plupart des cas cependant, le fonctionnement anormal est du à une

En réception AM seulement	Cause probable	Mesures à prendre
Ronflement continu basse fréquence, principalement le soir, lors de la réception d'émetteurs faibles.	Interférences d'appareils électriques ou de parasiles almosphériques.	L'installation d'une antenne extérieure de 10 m et d'une bonne prise de lerre permettront de réduire considérablement ces interférences. Il sera cependan difficile de les éliminer totalement.
Sifflement conlinu haute fréquence, dont l'intensité augmente le soir.	Intertérence de signaux TV. Intertérences 10 kHz d'une station AM adjacente.	Arrêtez la télévision. Il se peul aussi que ce soil un poste TV voisin qui soit le responsable. L'ampli-tuner seul n'arrivera pas à éliminer les interfé- rences. C'est un inconvénient qu'entraîne la possibi- lié de capier les émetteurs AM. Utilisez le filtre passe-haut pour supprimer les intertérences haute fréquence.
Ronflements ou craquements secs intermittents.	Intertérences par temps orageux. Intertérences dues à des lampes fluorescentes. Mauvais raccordement à la prise de courant.	Se produisent seulement sur certaines stations en raison de la présence d'une ligne haute lension. Im- possible d'y remédier dans de nombreuses régions. Se produisent lorsqu'on allume ou éteint des lampes. Impossible d'y remédier. Essayez d'inverser la liche-secteur.
En réception FM seulement	Cause probable	Mesures à prendre
Sifflement ou ronflement continu se superposant à l'émission FM. Devient plus intense en stéréo.	Signal d'entrée trop faible aux bornes d'antenne.	Si vous n'utilisez que l'antenne intérieure en T, instal- lez plutôt une antenne FM extérieure et utilisez, dans ce cas, une antenne à 5 ou 7 éléments, si vous habitez loin de l'émetteur.
Ronflement ou craquement intense et occasionnel.	Provient de l'allumage des moteurs d'automobiles. Se remarque plus particulièrement lorsque le signal est faible.	Placez l'antenne FM extérieure le plus loin possible des voies de circulation.
Faible réponse sur le canal droit pendant l'écoute d'une émission-test stéréo émettant uniquement sur anal gauche.	Phénomène appelé «crosslalk». Une très faible ré- ponse est normale.	If ne s'agit pas d'un défaut. Le crosstalk est impossi- ble à éliminer entièrement.
Le circuit automatique FM ne réagit pas aux émis- sions stéréophoniques.	Le signal d'entrée est exceptionnellement faible.	Installez une antenne FM extérieure.

Radio (AM ou FM) ou lecture de disque	Cause probable	Mesures à prendre
La lampe-témoin ne s'allume pas et aucun son n'est	Mauvais raccordement à la prise de courant.	Vérifiez le contact.
entendu bien que l'appareil soil mis en marche.	Le fusible a sauté.	Remplacez le fusible. S'il saute à nouveau, il y a lieu de faire appel à un spécialiste.
Aucune réponse, ni de gauche, ni de droite.	Le sélecleur SPEAKERS se trouve sur A + B.	Mettez-le sur A ou sur B seton le raccordement (la position A + B demande deux groupes d'enceintes).
	Les câbles des enceintes sont déconnectés.	Vérifiez le raccordement des câbles entre les bornes de sortie de l'ampli et les enceintes.
	Le sélecteur SPEAKERS se trouve sur OFF.	La position OFF permet l'écoule privée au casque et ne doit être utilisée qu'à cette fin.
	Le boulon VOLUME esl en position zéro. La commande TAPE MONITOR se trouve sur A ou B.	Réglez le volume à votre oreille. Le boulon TAPE MONITOR doit loujours rester sur SOURCE, sauf si vous utilisez un enregistreur.
Réponse d'un seul côté.	Mauvais raccordement des enceintes.	Vérifiez les raccordements des enceintes à l'ampli- luner.
	La bague BALANCE se trouve à l'extrême gauche ou à l'extrême droite.	Réglez la balance.
Bruit lorsque l'appareil est branché et que le volume est réglé aussitôt après.	Réchauffement insuffisant.	Après avoir branché l'appareil, attendez 2 à 3 secon- des avant de toucher au bouton du volume.
Déséquilibre entre les canaux lorsque le volume est diminué.	Déséquilibre entre les résistances gauche et droite.	Corrigez au moyen du bouton BALANCE.
Différence de niveau entre les signaux radio el phono.	Différence entre les signaux reçus.	Réglez le volume.
Lecture de disque uniquement	Cause probable	Mesures à prendre
Aucune réponse, ni de droile, ni de gauche, ou d'un côté seulement.	Le câble du tourne-disque est déconnecté.	Vérifiez le raccordement du tourne-disque à l'ampli- tuner.
Un fort ronronnement couvre le son.	Mauvais raccordement du tourne-disque.	Vérifiez le raccordement du tourne-disque à l'ampli- tuner.
Le son est audible, mais l'écoute est gênée par un bruit de fond.	Le câble de sortie du tourne-disque capte un bruit du cordon-secteur.	Eloignez le câble du tourne-disque du cordon-sec- teur. Disposez les câbles de façon à ce qu'ils captent un minimum de bruits. Torsadez les câbles gauche el droil du tourne-disque. Inversez le raccordement sec- teur du tourne-disque.
	Le lourne-disque n'est pas mis à la terre.	Raccordez le fil de terre du tourne-disque à la borne GND de l'ampli-tuner.
Le son est audible, mais l'écoule est génée par un bourdonnement continuel.	Le câble de sortie du tourne-disque capte un signal TV. Arrive fréquemment à proximité d'une antenne émet- trice TV.	Disposer le câble de sortie du tourne-disque de façon à minimiser le bruit.
Hurlement lorsque le volume est augmenté ou lorsque les basses sont accentuées.	Les vibrations des haut-parleurs provoquent une réaction acoustique dans le tourne-disque.	Eloignez le tourne-disque des enceintes Choisissez soigneusement l'emplacement des enceintes en te- nant compte du fait qu'un support instable peut provo- quer des hurlements.



Störungen und wie sie beseitigt werden

Schon bei der ersten Inbetriebnahme des Gerätes können sich Störungen der nachstehend beschriebenen Art zeigen, die auf unsachgemäßen Anschluß zurückzuführen sind. Ihre vermutlichen Ursachen und ihre Behebung werden im Verlauf der folgenden Ausführungen genau beschrieben.

Störungen bel MW-Rundfunkemplang	Vermutliche Ursnchen	Abhilfe	
Andauerndes niederfrequentes Brummen, das haupt- sächlich in den Abendstunden und bei schwach ein- tallenden Sendern auftritt.	Slörungen durch elektrische Geräle oder almosphä- rische Bedingungen.	Eine mindestens 10 m lange Außenantenne und ein wandfreie Erdung des Empfängers tragen wesentlich zur Verbesserung der Empfangsbedingungen bei. Eine vollstämdige Beseitigung dieser Störungen ist in den meisten Fällen nicht möglich.	
Andauerndes hochfrequenles Pfeifen, das in den Abendstunden zunimmt.	Slörung durch Fernsehgeräte 10 kHz-Schwebungston benachbarter starker MW-Sender.	Fernsehgerät abschallen (die Störung kann auch von einem Fernsehgerät in der Nachbarwohnung hervor- gerufen werden). Emplängerseitige Abhilfe ist unmög- lich. Dies ist einer der gravierenden Nachteile des Mittelwellen-Rundfunkempfangs.	
Unregelmäßige Brumm- oder Krachgeräusche.	Gewitterstörungen. Störungen durch Leuchtstofflampen. Mangelhafte Kontaklgabe des Netzsteckers.	Keine Abhilfe möglich. Bei nichtkompensierten Leuchlstofflampen keine Abhilfe möglich. Nelzslecker umpolen. Die vorgenannten Störungen können auch zeitweise (vor allem bei Regenwefler) auftrelen, wenn Hochspannungsleitungen in der Nähe des Empfängerstandortes vorbeiführen.	
Kein MW-Empfang möglich.	Vorwiegend in Stahlbetonbauten und bei großer Ent- ternung zum Sender.	Außenantenne errichten.	
Störungen durch Amateurfunkstalionen.	Diese Störungen, auch «BCI» genannt, werden durch benachbarte Kurzwellen-Amateurfunkstallionen verur- sacht. Sie treten auch bei UKW-Rundfunkemplang auf.	Solort den Rundfunk-Störungsdienst der Deutschen Bundespost benachrichtigen!	
Störungen bel UKW-Rundfunkempfang	Vermutliche Ursachen	Abhilfe	
Dauerndes Zischen oder Blubbern, das beim Emp- lang von UKW-Stereo-Programmen zunimmt.	Sendesignal zu schwach.	Falls nur die mitgelieferte UKW-Behellsantenne ver- wendel wird, ist keine Abhilfe möglich. Einwandriere UKW-Fernemplang kann nur durch eine UKW-Außenantenne erzielt werden. Bei größerer Entfernung zum Senderstandort ist eine UKW-Dipol- antenne mit 5 oder 7 Elementen unbedingt erforder- lich.	
Gelegentliche Zisch- oder rhythmische Knatterge- räusche.	Zündfunkenstörungen durch Kraftfahrzeuge, besonders bei UKW-Fernempfang bemerkbar.	UKW-Außenantenne möglichst an derjenigen Seite des Gebäudes anbringen, die der Straße abgewandt ist.	
Schwacher Emplang des rechten Kanalis bei UKW- Stereo-Testsendungen, wenn nur das Signal des lin- ken Kanals übertragen wird.	Diese Erscheinung wird - Übersprechen - oder - Crosstalk - genannt und ist als normal zu bezeich- nen.	Falls das Signal des rechten Kanals nicht vernachläs- sigbar gering ist (etwa 1/10 der Lautsfärke des Si- gnals für den Inken Kanal), besteht kein Grund zur Besorgnis. Eine völlige Ausblendung des Rechtska- nal-Signals ist unmöglich.	
Automalik schaltet beim Empfang von Stereo-Rund- funksendungen nicht auf STEREO um.	Einfallendes Sendesignal ist zu schwach.	Geeignete UKW-Außenantenne installieren.	

Nur bei Rundfunk- oder Schallplattenwiedergabe	Vermutliche Ursache	Abhilfe
Konfrollampe breinit nicht, Keine Laufsprecher-Wie- dergabe, obwohl das Gerät ordnungsgemäß ange- schlossen und eingeschaltet ist.	Netzstecker unsachgemäß angeschlossen.	Netzanschluß überprüfen.
schosen und eingeschaher ist.	Sicherung durchgebrannt.	Sicherung ersetzen. Falls die neue Sicherung aber- mals durchbrennt, Gerät dem nächsten KENWOOD- Kundendienst zur Instandsetzung übergeben.
Keine Wiedergabe über den RECHTEN und LINKEN Lautsprecher.	Laufsprecher-Zuleilung unterbrochen. Laufstärkeregler am Linksanschlag.	Verbindungsleilung zwischen Verstärker und Laut- sprecher untersuchen. Laufstärkeregier (VOLUME) auf die gewünschte Lauf
	**************************************	stärke einstellen.
Wiedergabe erfolgt nur über einen Laulsprecher.	Lautsprecher unsachgemäß angeschlossen.	Verbindungsleitung zwischen Verstärker und Laut- sprechern überprüfen.
Unterschiedliche Lautstärke bei Rundfunk-Emplang und Schallplattenwiedergabe bei gleicher Stellung des VOLUME-Reglers.	Unterschiedliche Pegelstärke der Eingangssignale.	VOLUME-Regler nachstellen.
Nur bei Schallplatten- Wiedergabe	Vermutliche Ursache	Abhilfe
Keine Wiedergabe über den linken und rechten oder nur über einen Lautsprecher.	Plattenspieler unsachgemäß angeschlossen.	Anschlußstecker des Plattenspielers fest in die PHONO-Buchsen des Empfängers einsetzen.
Lautes Brummen, das die Wiedergabe völlig übertönt.	Defekter Plattenspieler-Anschlußstecker oder Unter- brechung in der Abschirmung des Anschlußkabels.	Plattenspieler-Anschlußkabel und -stecker untersu- chen. Falls delekt durch Fachwerkstatt auswechseln tassen.
Verbrummte Wiedergabe.	Störeinstrahlung durch das Netzkabel auf das Plat- tenspieler-Anschlußkabel. Chassis des Plattenspielers ist nicht geerdet.	Plattenspieler-Anschlußkabel niemals unmittelbar ne- ben dem Netkabel des Empfangers verlegen. Leilungsührung so veränden, bis der Brumm auf ein Minimum zurückgeht. Plattenspieler-Anschlußkabel (nur bei Modellen mit geternnt herausgelichter ka- beln) für den linken und rechten Kanal miteinandei verfrillen. Netzstecker umpolen. Chassis des Plattenspielers und GND-Klemme an der Empfänger-Mückwand durch eine isolierte Schalflitze
		miteinander verbinden.
Wiedergabe durch Zischen oder Rauschen sehr ge- lört.	Störung durch nahegelegene Fernsehsender, deren Signale vom Plattenspieler-Anschlußkabel aufgenom- men werden.	Plattenspieler-Anschlußkabel so verlegen, bis die Störung auf ein Minimum zurückgeht. Evtl. Standort des Plattenspielers verändern.
teulen beim Aufdrehen des VOLUME- oder BASS- Reglers.	Akustische Rückkopplung.	Abstand zwischen Lautsprecher und Plattenspieler vergrößern. Standort der Lautsprecher sorgfältig aus- wählen. Plattenspieler auf einer Schalschluckenden Unterlage (Schaumgummi) montieren.

Verhelpen van storingen

een toestel niet echt naar wens werkt, veronderstell men meestal een storing of fout. Meestal ligt de oorzaak bij een verkeerde aansluiting of een foulieve bediening van Jopen en schakelaars. Ga alles eerst goed na aan de hand van het overzicht hierna, voordat u de vakman er bij roept.

Alleen bij AM-ontvangst	Oorzaak	Remedie
Voortdurende laagfrekwente zoemtoon. Vooral 's avonds bij zwak doorkomende zenders.	Interferentie van electrische toestellen of door almos- ferische omstandigheden	Een 10 m lange buitenantenne aanleggen en zorgen voor goede aardverbinding kan interferentie helpen onderdrukken. Volledige eliminatie is moeilijk.
Voortdurende hoogfrekwente fluittoon die 's avonds erger wordt.	TV-interferentie. 10 kHz beat-interferentie door een nabije AM-zender.	TV uitschakelen (TV van de buren kan ook oorzaak zijn). Onmogelijk aan ontvangstzijde oplosbaar. Is een nadeel van AM-ontvangst. Gebruik ruisfilter op de versterker om verbetering te krijgen.
Af en toe zoemen of een scherp gekraak.	Verlichtingsbuizen interfereren. Onweer. Stroomstekker.	Komt voor als buislampen branden. Hier is niels aan te doen. Probeer of omdraaien van stroomstekkers helpt. Gebeurt alleen bij sommige zenders, houdt verband met een hoogspanningsleiding en is niel te verhelpen.
Alleen bij FM-ontvangst	Oorzaak	Remedie
Voortdurende ruis- of zoemtoon lijdens uitzendingen. Is erger bij stereo.	Binnenkomend anlennesignaal is te zwak.	Leg FM-builenantenne aan, als alleen T-kameran- tenne werd gebruikt. Een 5- of 7-elements antenne is nodig, wanneer u ver van de zender woont.
Af en loe scherp gezoem of gekraak.	Ontsteking van motorvoertuigen. Sterker bij zwakke signalen.	Een FM-buitenantenne aanleggen, zover mogelijk van de straatkant verwijderd.
Rechterkanaal loch zwak geluid doorkomend als voor stereotest alleen naar linkerkanaal wordt geluisterd.	Dit heet crosstalk; is normaal als het zeer lichtjes blijft.	Is geen teken van storing. Kan niet volledig onder- drukt worden.
Automatisch stereocircuit reageert niet op stereo-uil- zending.	Binnenkomend signaal is bijzonder zwak.	Een FM-builenantenne aanleggen.

Bij AM, FM of platen spelen	Oorzaak	Remedie
Geen schaalverlichting of geluid, hoewel toestel op ON staat.	Netstekker slecht. Smettveiligheid doorgeslagen.	Netstekker nakijken. Veiligheid vervangen. Slaat ze weer door, dan storing opzoeken en verhelpen.
Geen geluid van LINKS en RECHTS.	SPEAKERS-schakelaar op A+B draaien.	A-B groepen moeten in dit geval langs beide kanalen weergeven.
	Luidsprekerkabels los.	Controleer aansluitingen van versterker naar luidspre- kers.
	SPEAKERS-schakelaar staat op OFF.	Deze schakelaar mag alleen op OFF staan als er met hoofdtelefoon wordt geluisterd.
	VOLUME-regeling (helemaal naar links). TAPE MONITOR-schakelaar in stand A of B.	Op juist geluidsniveau instellen. Altijd op SOURCE zetten, behalve bij gebruik van recorderdecks.
Geluid komt maar van één kant.	Stechte kuidsprekeraansluiting. BALANCE-regeling helemaal naar links of rechts ge- draaid.	Controleer versterkeruitgang en luidsprekerklemmen. Regeling verbeteren.
Ruis bij aanzetten van toestel of als dadelijk daarna het volume wordt geregeld.	Onvoldoende opwarming van circuit.	2 of 3 seconden wachten na aanzetten van toestel voordat u het volume gaat regelen.
Bij verminderde geluidssterkte geen juiste BALANCE meer.	Resistorwaarden LINKS-RECHTS uit evenwicht.	BALANCE-knop regelen.
Verschil in volume bij radio legenover platenspeler.	Verschil in ontvangen signaal en uitgangsvermogen van fono.	Geluidssterkte opnieuw regelen.
Alleen bij platen draalen	Oorzaak	Remedle
Geen geluid van links en rechts, of slechts van één kanl.	Platenspeler niet meer goed aangesloten.	Nagaan of signaalkabel van platenspeler stevig in versterkeringang zit.
Krachtige brom oversteml geluid.	Slechte signaalkabel of slechte aansluitingen.	Nagaan of signaalkabel van platenspeler stevig in versterkeringang zit.
Geluid hoorbaar maar af en toe brom op achtergrond.	Signaalkabel van platenspeler neemt brom op van stroomsnoer.	Signaalkabel verwijderd houden van stroomsnoer. Een weg kiezen die brom minimaal houdt. Signaalkabels L en R ineendraaien. Netstekkers omdraaien.
	Platenspeler zonder aarding.	Zorg voor correcte aardleiding.
Geluid hoorbaar maar voortdurende zoeminterferentie.	Signaalkabel van platenspeler neemt TV-signaal op. Frekwentie nabij TV-zendmast.	Leg platenspelerkabel zodanig dat bijgeluid minimaal wordt.
Janken bij opgevoerde geluidssterkte of wanneer bassen meer worden opengedraald.	Luidsprekertrillingen veroorzaken leedback in platen- speler.	Alstand tussen platenspeler en luidsprekers vergro- ten. Kies zorgvuldig goede plaats voor de boxen uit. Denk eraan dat losliggende vloer janken veroorzaken kan.



Felsökning

Nar apparaten inte lungerar normall, tror man ofta att det uppstätt ett let i den. Emellertid i de flesta fall beror detta på dåliga anslutningar eller fetakliga inställningar av omkopplare och kontroller. Gör en kontroll med hjälp av labellen nedan innan du lämnar in apparaten för service

Uppträder endast vid AM-mottagning Felsymtom	Orsak	Åtgård Installera en 10 meters utombusantenn och en god jordanslutning. Detta bör minska störningarna betydigt. Att helt eliminera dem är svårt. Stäng av TV-n (en annan TV i närheten kan också vara orsaken). Ömöjligt att eliminera med receiverns hjälp. Detta är en av nackdelarna med AM-sändnings systemet. Använd diskantfillret för att dämpa högfrak venta störningar. Uppträder när lampor används, kan inte avhjälpas. Försök att skifta nätkontaktanstytningen. Uppträder endast på vissa stationer och orsaksa sv nögspänd kräftledning, kan på många ställen inte avhjälpas.		
Kontinuerligt lågfrekvent brum. Mest märkbart på nat- ten vid mottagning av svaga stationer.	Storning Irán elektriska apparater eller almosfársiska störningar.			
Kontinuerligt högfrekvent pip, som ökar på natten.	Störning Irán TV-apparat. Störning Irán 10 kHz - bärvåg från närliggande AM-station.			
Tillfälligt uppträdande skarpt surr eller skarpt sprak- ande ljud	Störning från belysning, störning från lysrör. Dålig anslutning av nätspänningskontakt.			
Uppträder endast vid FM-mottagning Felsymtom	Orsak	Âtgärd		
Kontinuerligt brus eller surr intelererar med radiosändningen. Blir starkare vid stereosändningar.	Insignalen vid Antenn-uttaget är för svag.	Använd en FM-antenn för utomhusbruk om bara en inomhusantenn av T-typ är inkopptad. En 5 eller 7 elementsantenn är nödvändig om avståndet till sänd arstationen är mycket stort.		
Tillfälligt uppträdande skarpt surr eller skarpt sprak- ande ljud.	Orsakas av tändstörningar från bilar, märks mer vid svaga signaler.	Installera en FM-utomhusantenn så långt från ev. vä som möjligt.		
Svag återgivning av höger kanal när man lyssnar på vänster kanal vid stereosändning.	Overhörning, en myckel svag överhörning är fullt nor- mall.	Ej att betrakta som ett problem, Kan ej minskas helt		
FM-automatikkretsen reagerar ej på stereosändning.	Insignalen är mycket svag.	Installera en FM-utomhusantenn.		

Uppträder vid AM/FM eller skivspelaråler- givning Felsymtom	Orsak	Åtgärd		
inget panelijus inget ljud trots att natstrombrylaren ar paslagen.	Dålig anslutning av nätspänningskontakten Trasig säkring.	Kontrollera natspänningskontakten Byt säkring Går den sonder igen måste felet åtgärdas Högtatre ansturna till både A och B krävs for återgiv- ning från alla håll. Kontrollera ansturingarna mellan förstråer utgång och hogtater. Högtalar-omkopplaren skall vara stället i läge - OFF - endast när stereohörturar används. Ställ in önskad flydnivå. Använd altitid läge - SOURCE - utom när bandspelare används.		
Ingel ljud från vanster och höger kanal.	Högtalar-omkopplaren är ställd i läge «A·B». Högtalarsladdarna ej anstutna Högtalaromkopplaren ställd i läge «OFF». Volymkontrollen i sitt vänstra läge. TAPE MONITOR-omkopplaren ställd i läge A eller B.			
Ljud från endast en kanal.	Dålig anslutning av högtalarsladdarna. Balanskontrol- len ställd i något av sina båda yttre lägen.	Kontrollera anslutningarna vid förstärkarutgång och högtalare. Justera Balanskontrollen.		
Skrapande fjud när nätspänningen slås på eller när volymen justeras omedelbart efteråt.	Otillräcklig krels uppvärmning. Höger-Vänster motståndsvärden obalanseade	Avvakta 2-3 sek, efter nätspänningspåslag, innan v ymkontrollen justeras. Justera Balans-kontrollen.		
Olika ljud nivåer mellan radio och skivspelare.	Nivåskillnad mellan mottagarens radiosignal och si- gnal från skivspelaren.	Stätl in önskad ljudnivå.		
Uppträder endast vid avspelning av ski- vor Felsymtom	Orsak	Ålgärd		
Inget ljud från vänster och höger kanal eller ljud från enbart ena kanalen.	Skivspelarens utgång är inte ansluten.	Kontrollera att skivspelarens ledningar är riktigt anstutna till förstärkarens ingång.		
Ett kralligt brum dränker ljudet.	Dåliga anslutningsledningar från skivspelaren orsakar brum.	Kontrollera att skivspelarens ledningar är riktigt anslutna till förstärkarens ingång.		
Ljudet horbart men brum finns i bakgrunden.	Skivspelarens anslutningsledningar känsliga för brum från närliggande nätspänningskabet. Skivspelaren inte jordad.	Háll skivspelarens ledningar på avstånd från nätspän- ningskabet. Placera ledningarna på det sätt som ge- minsta brum. Tvinna ihop vänster och höger skivspelarledning. Polvänd skivspelarens nätspänningskonlakt. Anslut jordsladden från skivspelaren till uttaget märkt. «GND».		
Ljudet hörbart men störs av ett i bakgrunden konti- nuerligt surr.	Anslutningsledningen från skivspelaren känslig för TV-signal. Surr uppträder i närhelen av TV-sändare.	Placera skivspelarledningarna så att minsta möjliga brum erhålls.		
Lipidande ljud uppstar nar volymen okas eller då Akustik återkoppling mellan högtalare och nålmikro- ton.		Öka avståndet mellan skivspelare och höglalare. Va höglalarplaceringen nöggrant. Kom ihåg att sviktande golv ökar risken för akustisk återkoppling.		

Specifications

Technische Daten

125 W

tion amplification de pulssance ussance sinusoïdale garantie par canal, sous 8 ohms, entre 20 et 20,000 Hz avec une distorsion harmonique totale inférieure à 0.05% 2 x 130 W sous 8 ohms à 1000 Hz Les deux canaux en charge 2 x 135 W sous 4 ohms à 1000 Hz Puissance dynamique 360 W sous 4 ohms Distorsion harmonique totale (entrée AUX de 20 à 20.000 Hz) 0.05 % à la puissance nominale sous 8 ohms 0,03 % à la 1/2 de la puissance nominale sous 8 ohms Distorsion d'intermodulation (60 Hz: 7 kHz = 4:1, AUX) 0,05 % à la puissance nominale sous 8 ohms 0,03 % à la 1/2 de la puissance nominale sous 8 ohms Bande passante 5 Hz - 70.000 Hz Réponse en fréquence 5 Hz - 100,000 Hz - 1 dB Rapport signal/bruit 120 dB (entrée court-circuitée) Coefficient d'amortissement (de 20 à 20.000 Hz sous 8 ohms) Sensibilité et impédance d'entrée 1 V/40 kohms Section préamplification Sensibilité et impédance d'entrée 2.5 mV/50 kohms Phono 1 el 2 AUX et Tape 150 mV/50 kohms Micro 2,0 mV/50 kohms Rapport signal/bruit (courbe IHF A) Phono 1 et 2 84 dB pour 2,5 mV d'entrée

AUX et Tape

AUX et Tape

Correcteurs de tonalité BASS

Contrôle physiologique

Niveau et impédance de sortie Tape REC (Cynch)

sion d'entrée max, admise Réponse en fréquence

_cro

Phono

MID

TREBLE

(LOUDNESS) (volume à 30 dB)

Filtre infrasonique

Filtre passe-haut

PRE Out

Tape REC (DIN)

90 dB pour 5,0 mV d'entrée 105 dB pour 150 mV d'entrée

10 Hz - 100.000 Hz - 1.0 dB

courbe RIAA ± 0,2 dB

- 12 dB à 50 Hz

- 12 dB à 800 Hz

· 12 dB à 15 kHz

· 10 dB à 100 Hz

18 Hz, 6 dB/oct

5 kHz, 6 dB/oct.

150 mV/300 ohrns

30 mV/80 kohms 1.0 V/1 kohm

73 dB pour 2,0 mV d'entrée 250 mV (RMS), DHT 0,05 % à 1 kHz

Sensibilité d'entrée pour 50 dB de	
bruit	
Mono	14,1 dBl (2,8 µV)
Sléréo	36,3 dBf (36 uV)
Rapport signal/bruit pour 65 dBl	
d'entrée	
Mono	80 dB
Stéréo	72 dB
	75 dB à 10 mV
Distorsion harmonique totale	70 30 ti 10 mm
Mono	0.1%
Stéréo	0.15%
Réponse en fréquence	20 - 15 000 Hz + 0.2, 2.0 dB
repense en requence	30 - 15.000 Hz + 0.2, - 0.5 dB
Rapport d'interception	1,0 dB
Réjection de la fréquence image	85 dB
Réjection du signal parasite	105 dB
Réjection FI	90 dB
Sélectivilé	85 dB
Suppression AM	60 dB
Séparation des canaux stéréo	45 dB à 1000 Hz
Separation des canada siereo	30 dB entre 50 et 15,000 Hz
Suppression de la sous-porteuse	67 dB
Impédance d'antenne	
impedance d'antenne	symétrique 300 ohms asymétrique 75 ohms
Gamme utile	88 à 108 MHz
Gamme une	80 a 100 MFIZ
Section tuner AM	
Section tailer Am	
Sensibilité d'entrée	10 μV (250 μV/m)
Rapport signal/bruit	50 dB
Réjection de la fréquence image	50 dB
Sélectivité	35 dB
Autres caractéristiques	
Consommation	850 W à la puissance maximale
Prises de courant auxiliaires	1 commutable
riises de codrant auxinaires	2 non commutables
Dimensions (LxHxP)	534 x 167.5 x 459 mm
Dimensions (CXTXT)	578 x 189,5 x 459 mm
Poids: net	
brut	18.3 kg (21,0 kg) 21,5 kg (23,6 kg)
	progrès continus, les spécifications peuvent
être modifiées sans préavis.	progres continus, les spechications peuvent
eur monnees sans preavis.	

9,8 dBl (1,7 µV)

Section tuner FM

Sensibilité d'entrée

20.000 Hz, bei Kges = 0,05 %	125 W
Beide Kanäle ausgesteuert	2 x 130 W an 8 Ohm bei 1000 Hz
-	2 x 135 W an 4 Ohm bei 1000 Hz
Dynamische Leistung	360 W an 4 Ohm
Klirrfaktor	
(Eingang AUX von 20 bis	
20.000 Hz)	0,05 % bei Nennleistung an 8 Ohm
	0,03 % bei halber Nennleistung an 8
Intermodulationsverzerrungen	
(60 Hz : 7 kHz = 4 : 1, AUX)	0,05 % bei Nennleistung an 8 Ohm
	0.03 % bei halber Nennleistung an 8
Leistungsbandbreite	5 Hz - 70.000 Hz
Frequenzgang	5 Hz - 100.000 Hz - 1 dB
Signal/Rausch-Verhältnis	120 dB (kurzgeschlossen)
Dämpfungsfaktor	
(von 20 bis 20.000 Hz an 8 Ohm)	35
Eingangsempfindlichkeit und -	
impedanz	1 V/40 kohm
Vorverstärkerteil	
Eingangsempfindlichkeit und -	
impedanz	
Phono 1 und 2	2,5 mV/50 kOhm
AUX und Tape	150 mV/50 kOhm
Mikro	2,0 mV/50 kOhm
Signal/Rausch-Verhältnis (nach IHF-Kurve A bewertet)	
Phono 1 und 2	84 dB bei 2,5 mV Eingang
	90 dB bei 5,0 mV Eingang
AUX und Tape	105 dB bei 150 mV Eingang
Mikro	73 dB bei 2,0 mV Eingang
Max. zulässige Eingangsspannung	250 mV (RMS) bei 1000 Hz und Kges
	0,05 %
Frequenzgang	
Phono	RIAA-Einheilskennlinie ± 0,2 dB
AUX und Tape	10 Hz - 100.000 Hz - 1,0 dB
Regelbereiche	
BASS	± 12 dB bei 50 Hz
MID	± 12 dB bei 800 Hz
TREBLE	+ 12 dB bei 15 kHz
Gehörrichtige Lautstärke	
(LOUDNESS)	
(Laulstärke auf30 dB)	10 dB bei 100 Hz
Subsonisches Filter	18 Hz, 6 dB/Okt.
Hochpaßliter	5 kHz, 6 dB/Okt.
Ausgangsspannung und -	
impedanz	
Tape REC (Cynch-Buchse)	150 mV/300 Ohm
Tape REC (DIN-Buchse)	30 mV/80 kOhm 1,0 V/1 kOhm
PRE Out	

Verstärkerteil

Sinusleistung pro Kanal, an

20.000 Hz, bei Kges = 0,05 %

8 Ohm, zwischen 20 und

Eingangsempfindlichkeit Eingangsempfindlichkeit bei 50 dB Rausch/Signal-Verhältnis	9,8 dBf (1,7 μV)
Mono	14,1 dBF (2,8 µV)
Stereo	36,3 dBf (36 µV)
Rausch/Signal-Verhältnis auf	7-10-00-(3-p-)
65 dBf bezogen	
Mono	80 dB
Stereo	72 dB
0.0.00	75 dB bei 10 mV
Klirrfaktor	
Mono	0,1 %
Stereo	0.15%
Frequenzgang	20 - 15.000 Hz + 0,2, 2,0 dB
.,3	30 - 15,000 Hz + 0,2, - 0,5 dB
Gleichwellenselektion	1,0 dB
Spiegelfreguenzunterdrückung	85 dB
Nebenwellenunterdrückung	105 dB
ZI-Unterdrückung	90 dB
Trennschärte	85 dB
AM-Unterdrückung	60 dB
Stereo-Kanaltrennung	45 dB bei 1000 Hz
	30 dB von 50 bis 15.000 Hz
Hilfsträgerunterdrückung	67 dB
Antennenimpedanz	300 Ohm symm, und 75 Ohm unsym.
Abstimmbereich	88 - 108 MHz
MW-Empfangsteil	
Eingangsempfindlichkeit	10 µV (250 µV/m)
Signal/Rausch-Verhältnis	50 dB
Spiegelfreguenzunterdrückung	50 dB
Trennschärfe	35 dB
Tremiserane	33 45
Allgemeines	
Leistungsaufnahme	850 W bei Vollaussteuerung
Wechselstromanschlüsse	1 schaltbar
	2 unschaltbar
Abmessungen (8 x H x T)	534 x 167.5 x 459 mm
<u> </u>	578 x 189,5 x 459 mm
Gewicht: netto	18,3 kg (21,0 kg)
bruto	21,5 kg (23,6 kg)
	chen Verbesserungen. Die technischen Daten
können deshalb ohne Kündigung gei	ändert werden.

UKW-Empfangstei!



Specificaties

Teknisk data

Versterkergedeelte		FM-tunergedeelte		Förstärkardelen	•	FM radiodelen		,
Sinusvermogen per kanaal, mini-		Ingangsgevoeligheid	9.8 dBf (1,7 μV)	Uteffekt RMS per kanal från 20 till		Ingångskänslighet	9.8 dBf (1.7 µV)	
		Ingangsgevoeligheid bij 50 dB si-		20,000 Hz vid 8 ohm och max.		Ingångskänslighet vid 50 dB si-		
mum RMS, van 20 tot 20.000 Hz,		onaal/wisalstand		0.05% THD	125 W	gnal/brus		
bij 8 ohm en met minder dan		Mono	14.1 dBf (2.8 uV)	Båda kanälerna	2 x 130 W vid 8 ohm, 1000 Hz	Mono	14.1 dBf (2,8 μV)	
0,05 a totale vervormingsfactor	125 W		36.3 dBi (36 µV)	Datta Kanalerna	2 x 135 W vid 4 ohm, 1000 Hz	Stereo	36.3 dBf (36 µV)	
Beide kanalen uitgestuurd	2 x 130 W, 8 ohm bij 1000 Hz	Stereo	30,3 00 (30 (14)			Signal/brus-avstånd vid 65 dBf	00,0 00. (00 [1.]	
•	2 x 135 W, 4 ohm bij 1000 Hz	Signaal/ruisverhouding bij 65 dBf		Dynamisk effekt	360 W vid 4 ohm		80 dB	
Dynamisch vermogen	360 W, 4 ohm	Mono	80 dB	Total harmonisk distorsion (T H.D.)		Mono	72 dB	
Totale vervormingsfactor	,	Stereo	72 dB	(ingång AUX, 20 till		Stereo		
inner ALIV use 20 tol 20 000 Hz	0.05% bij nominaal vermogen, 8 ohm		75 dB bij 10 mV	20.000 Hz)	0.5% vid angiven uteffekt i 8 ohm		75 dB vid 10 mV	
ingang AUX van 20 ioi 20 ioio 177	0.03% bij 1/2 nominaal vermogen, 8 ohm	Totale veryormingsfactor			0.3% vid 1/2 angiven uteffekt i 8 ohm	Total harmonisk distorsion (T.H.D.)		
	0,03 % Oil 1/2 Rominaar vernogen, a onin	Mono	0.1%	Intermodulation	v.s v	Mono	0.1%	
Intermodulatievervorming			0.15%	(60 Hz : 7 kHz = 4 : 1, AUX)	0.5% vid angiven uteffekt i 8 ohm	Stereo	0.15%	
60 Hz : 7 kHz = 4 : 1, AUX)	0.05% bij nominaal vermogen, 8 ohm	Slereo		(60 HZ : 7 KHZ = 4 : 1, AUX)		Frekvensgång	20 - 15 000 Hz ± 0.2 2.0 dB	
	0,03 % bij 1/2 nominaal vermogen, 8 ohm	Frekwentiebereik	20 - 15.000 Hz + 0.2, ~ 2.0 dB		0,3% vid 1/2 angiven uteffekt i 8 ohm	riekvensyang	30 - 15,000 Hz + 0.2. 0.5 dB	
/ermogensbandbreedte	5 Hz - 70.000 Hz		30 - 15 000 Hz + 0.2, - 0.5 dB	Effektbandbredd	5 Hz - 70.000 Hz		10 dB	
rekwentiebereik	5 Hz - 100,000 Hz - 1 dB	Gelijke frekwentie-onderdrukking	1,0 dB	Frekvensgång	5 Hz - 100.000 Hz - 1 dB	Infangningsindex		
Signaal/ruisverhouding	120 dB (kortgesloten)	Spiegelfrekwentie-onderdrukking	85 dB	Signal/brus avstånd	120 dB	Spegelfrekvensdämpning	85 dB	
	120 GO (Advigation)	Nabuurkanalen-onderdrukking	105 dB	Dämpfaktor		Störsignaldämpning	105 dB	
Dempingsfactor	25	MF-onderdrukking	90 dB	(20 till 20,000 Hz vid 8 ohm)	35	MF-signaldämoning	90 dB	
20 tot 20.000 Hz, 8 ohm)	35		85 dB	Ingångskänslighet och - impedans		Selektivilet	85 dB	
Ingangsgevoeligheid en - impe-		Selectiviteit			1 V/40 KOHIII	AM-undertryckning	60 dB	
dantie	1 V/40 kohm	AM-onderdrukking	60 dB	Forförstärkardelen			45 dB vid 1000 Hz	
Voorversterkergedeelte		Stereo-kanalenscheiding	45 dB bij 1000 Hz	tunk-nationalished each immedians		Stereoseparation	30 dB från 50 till 15.000 Hz	
			30 dB tussen 50 en 15.000 Hz	Ingångskänslighet och - impedans	0.5 1//50 Labor			
Ingangsgevoeligheid en - impe-		Onderdrukking hulpdraaggolf	67 dB	Phono 1 och 2	2,5 mV/50 kohm	Underbärvågsdämpning	67 dB	
dantie		Antenne-impedantie	300 ohm symmetrisch	AUX och Tape	150 mV/50 kohm	Antennimpedans	300 ohm balanserad	
Phono 1 en 2	2.5 mV/50 kohm	Argerine-gripeoarnie	75 ohm coaxiaal	Mikro	2,0 mV/50 kohm	•	75 ohm obalanserad	
AUX en Tape	150 mV/50 kohm		88 tot 108 MHz	Signal/brus förhållande (IHF kurva		Frekvensområde UKV	88 - 108 MHz	
	2.0 mV/50 kohm	Afstembereik	88 tot 106 Mrtz	A)		Tekvensoniade Ott		
Micro	Z,U III V/OU KUMIN	AM-tunergedeelte		Phono 1 och 2	84 dB vid 2.5 mV ingång	AAA		
Signaal/ruisverhouding (IHF A-		. Pakata	10 uV (250 uV/m)	PHONO I OCH E	90 dB vid 5,0 mV ingång	AM radiodelen		
romme)		Ingangsgevoeligheid			105 dB vid 150 mV ingang	Ingångskänslighet	10 μV (250 μV/m)	
Phono 1 en 2	84 dB bij 2,5 mV ingang	Signaal/ruisverhouding	50 dB	AUX och Tape			50 dB	
	90 dB bij 5,0 mV ingang	Spiegelfrekwentie-onderdrukking	50 dB	Mikro	73 dB vid 2,0 mV ingång	Signal/brus avstånd		
AUX en Tape	105 dB bii 150 mV ingang	Selectiviteit	35 dB	Max, insignal	250 mV (RMS), T.H.D. 0,05 % vid 1 kHz	Spegetfrekvensdämpning	50 dB	
Micro	73 dB bij 2.0 mV ingang	Algemeen		Frekvensgang		Selektivitel	35 dB	
	73 db bij 2,0 mv ingang	Ange meen		Phono	RIAA-kurvan + 0.2 dB			
Maximum toegelaten ingangs-	050 11 (D140) THE 0.050' LT 4 (1)-	Opgenomen vermogen	850 W bij volledig vermogen	AUX och Tape	10 Hz - 100.000 Hz - 1.0 dB	Allmänt		
spanning	250 mV (RMS), TVF 0.05 % bij 1 kHz	Wisselstroomuitgangen	1 schakelbaar	Tonkontroller	10112 100:000 112 1:000			
Frekwentiebereik		***************************************	2 niet-schakelbaar		40 4D - 14 CO 11-	Effektförbrukning	850 W vid full uteffekt	-
Phono	RIAA slandaard snijkromme ± 0,2 dB	Afmetingen (BxHxD)	534 x 167.5 x 459 mm	BASS	+ 12 dB vid 50 Hz	Strömulgångar (AC)	1 omkoppiad	
AUX en Tape	10 Hz - 100,000 Hz - 1,0 dB	Ameningen (bxnxu)	578 x 189.5 x 459 mm	MID	± 12 dB vid 800 Hz	01.0.1.0.gaga	2 icke omkopplad	
Regelbereiken				TREBLE (Diskant)	± 12 dB vid 15 kHz	Dimensioner (BxHxD)	534 x 167.5 x 459 mm	
BASS	- 12 dB bij 50 Hz	Gewicht: netto	18,3 kg (21,0 kg)	Loudness (vid vol 30 dB)	+ 10 dB vid 100 Hz	Differsioner (DXTXV)	578 x 189 5 x 459 mm	
	- 12 dB bii 800 Hz	bruto	21,5 kg (23,6 kg)	Subsonisk filter	18 Hz, 6 dB/okt.			
MID		Kenwood streett voortdurend naar	technische verbeteringen, ledere specificatie kan	Höafilter	5 kHz, 6 dB/okt	Vikt: netto	18.3 kg (21.0 kg)	
TREBLE	- 12 dB bij 15 kHz	dan ook zonder vooralgaande ker	nnisgeving worden gewijzigd		J KIIZ, O OBFORE	bruto	21,5 kg (23,6 kg)	
Fysiologische volumeregeling		ODIT CON CONTROL TO BE SEEN	, s , s	Utsignal/impedans	450 H/000 h	Kenwood har som politik att ständig	t utvecklas. Därför kan specifikationerna ä	ndras
(LOUDNESS) (volume op				Tape REC (Cynch)	150 mV/300 ohm	ulan särskild notis.		
- 30 dB)	+ 10 dB bii 100 Hz			Tape REC (DIN)	30 mV/80 kohm	atan atana		
Subsonische filter	18 Hz. 6 dB/okt.			PRE Out	1,0 V/1 kohm			
	5 kHz, 6 dB/okl							
Hoge-frekwentieliller	J KITZ, U CID/UNI.							
Uitgangsspanning en								
-impedantie								
Tane REC (Cynch)	150 mV/300 ohm	:						
Tape REC (DIN)	30 mV/80 kohm							
PRE Out	1.0 V/1 kohm							